

SHAD

QJMOTOR SRT 550 / SRT 550 X '22

Q0SR524P

4P
SYSTEM

BCN

- | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| 1 263182 x 1 →
263183 x 1 ← | 2 261042 x 2
Ø16 Ø9 x 15 | 3 304039 x 2
M8x40 DIN 7380 | 4 303045 x 8
Ø8 | 5 303027 x 4
Ø8 | 6 260900 x 2
Ø16 Ø9 x 36 |
| 7 304170 x 2
M8x60 DIN 7380 | 8 304053 x 2
M8x30 DIN 7380 | 9 302024 x 2
M8 | 10 263184 x 1 | 11 304052 x 2
M6x20 DIN 7380 | 12 303017 x 4
Ø6 |
| | | | | | 13 302021 x 2
M6 |

WARNING!

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E No apretar los tornillos de todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

