



CLICK SYSTEM INSTALLATION / INSTALACIÓN CLICK SYSTEM / MONTAGE CLICKSYSTEM /
CLICK SYSTEM INSTALLAZIONE / MONTAGE CLICK SYSTEM



Motorcycle

				
1 263224 x 1 SZ1	2 304409 x 2 3/6 X 13 DIN 7982	3 260408 x 3 Ø8 Ø5,5 x 7	4 304448 x 1 M5 X 40 DIN 7380	5 304446 x 2 M5 X 30 DIN 7380

WARNING!

- GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months..
- E** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.
- D** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.
- I** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi..
- F** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

