

12 PIÈCES DE PATRON

1A/B DEVANT - A, B, C (BONNET A/B)

1C DEVANT - A, B, C (BONNET C)

1D DEVANT - A, B, C (BONNET D)

2 DOS - A, B, C

3 PAREMENTURE DEVANT - A, B, C

4 PAREMENTURE DOS - A, B, C

5A/B PATTE DE FERMETURE - A, B, C (BONNET A/B)

5C PATTE DE FERMETURE - A, B, C (BONNET C)

5D PATTE DE FERMETURE - A, B, C (BONNET D)

6 MANCHE - A, B

7 GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE - A, B

8 COL - B

9 COL - C

10 MANCHE SUPÉRIEURE - C

11 MANCHE INFÉRIEURE - C

12 POIGNET - C

Plans de Coupe

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER
LEGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

NOTE : LA LIGNE POINTILLÉE MONTRÉE SUR LES PIÈCES DU PATRON DANS LES PLANS DE COUPE INDIQUE LA LIGNE DE COUPE POUR LE MODÈLE PLUS COURT

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR
DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR
CROSSWISE FOLD= PLIURE TRANSVERSALE

Instructions de Couture

CODE ENDROITE ENVERS ENTOILAGE DOUBLURE CÔTE DROIT DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :**MANCHE** – reportez-vous à la vidéo Emmanchures/Manches : "coudre des manches montées".**PINCE** – reportez-vous à la vidéo pour coudre une pince à double pointe.**PINCE** – reportez-vous à la vidéo Pinces : "coudre une pince plate".**SOUTENIR/FRONCER** – reportez-vous à la vidéo Froncer : "coudre deux rangées de fronces".**OURLET ÉTROIT** – reportez-vous à la vidéo Ourlets : "coudre des ourlets étroits".**REFORCER** – reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment renforcer les coutures".**PIQUÈRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une piqûre de soutien".**PIQUER DANS LE SILLON** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment piquer dans le sillon".**SOUS-PIQUER** - reportez-vous à la vidéo Points à la machine : "comment faire une sous-piqûre".**FINIR** - reportez-vous à la vidéo Coutures : "comment faire la finition des valeurs de couture".

TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.****PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMENT.**

NOTE : Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle sauf indiqué différemment.

CHEMISIER A, B, C

ENTOILAGE

1. Faites adhérer l'ENTOILAGE sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.
2. **POUR LE MODÈLE C** : biaisez les coins de l'ENTOILAGE, comme illustré. Faites adhérer l'entoilage sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT ET DOS

3. Piquez la **PINCE** de la poitrine sur le **DEVANT** (1A/B, 1C ou 1D), puis pressez-les vers le bas. Pour le bonnet 1C ou 1D : recoupez les pinces à 1.5 cm. Pressez les pinces vers le bas. Piquez la **PINCE** inférieure, puis pressez-la vers le milieu.
4. Piquez les **PINCES** sur le **DOS** (2), puis pressez-les vers le milieu.
5. Piquez le dos et le devant sur les épaules et les côtés.

COL B, C

6. Faites une **PIQUÈRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du chemisier entre les grands pois.
7. **RENFORCEZ** le **COL** (8) ou (9) à travers les grands pois, comme illustré.
8. Piquez les pièces du col, **ENDROIT CONTRE ENDROIT** au niveau de la couture du milieu du dos.
9. **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, pliez le col et les attaches en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les encoches et les pois. Piquez les attaches, en laissant ouvert entre les grands pois. Crantez jusqu'aux grands pois. Recoupez les coutures.
10. Retournez le col à l'**ENDROIT** ; pressez. Bâtissez les bords non finis ensemble entre les crans.
11. Sur l'endroit, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux du dos, les grands pois et les petits pois avec les coutures d'épaule, en crantant le bord de l'encolure si nécessaire. Bâtissez.

PAREMENTURE DEVANT ET DOS

12. Piquez les pièces de la **PAREMENTURE DEVANT** (3) et la **PAREMENTURE DOS** (4) sur les épaules. **FINISSEZ** le bord inférieur de la parementure.**13.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la parementure sur le bord de l'encolure (par-dessus le col pour les modèles B, C), en faisant coïncider les milieux du dos, les coutures d'épaule et les pois, en crantant la parementure si nécessaire. Piquez ; recoupez la couture.**14. SOUS-PIQUEZ** la parementure.**15.** Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez. Bâtissez ensemble les bords du devant. Fixez sur les coutures d'épaule.

OURLET

MODÈLE A

16. Relevez un ourlet de 1.5 cm au fer sur le bord inférieur du chemisier. Pour former un **OURLET ÉTROIT**, repliez les bords non finis pour rejoindre le pli ; pressez. Piquez l'ourlet en place.

MODÈLES B, C

17. Piquez à 6 mm du bord inférieur du chemisier, à grands points, comme illustré. Relevez un ourlet de 1.5 cm au fer sur le bord inférieur du chemisier, en rentrant 6 mm sur le bord non fini. Tirez sur le fil pour répartir l'ampleur ; piquez.

PATTE DE FERMETURE

18. Rentrez au fer 1.5 cm sur le long bord sans encoche de la **PATTE DE FERMETURE** (5A/B, 5C ou 5D). Recoupez le bord pressé à 1 cm.**19.** Épinglez la patte sur le chemisier, en faisant coïncider les encoches et les pois. Piquez ; recoupez la couture. Pressez la couture vers la patte.**20.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, pliez la patte sur la ligne de pliure. Piquez à travers les bords supérieur et inférieur ; recoupez les coutures.**21.** Retournez la patte vers l'intérieur ; pressez. Pliez la patte sur la ligne de pliure, **ENVERS CONTRE ENVERS** et ayant le bord pressé juste par-dessus la couture sur l'**ENVERS**. Épinglez en place.**22.** En travaillant sur l'**ENDROIT** du tissu, "**PIQUEZ DANS LE SILLON**", (dans la rainure où la patte de fermeture rejoint le tissu), en vous assurant de saisir l'épaisseur inférieure de la patte de fermeture dans la piqûre.

MANCHE A, B

23. **FRONCEZ** la tête de la **MANCHE** (6) entre les pois extérieurs, en piquant sur la ligne de couture et à 6 mm à l'**INTÉRIEUR** de la ligne de couture, à grands points.**24.** Piquez la couture de dessous de bras.**25.** Pressez 2.5 cm sur le bord inférieur vers l'**INTÉRIEUR**, en formant la coulisse. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord pressé, en laissant une ouverture pour insérer l'élastique. Coupez deux morceaux d'élastique, chacun en utilisant la pièce du patron **GUIDE POUR ÉLASTIQUE DE LA MANCHE** (7).**26.** Insérez l'élastique dans la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté. Essayez la manche et ajustez. Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble.**27.** Piquez en fermant l'ouverture. Distribuez l'ampleur également.**ASTUCE** - pour vous assurer que l'élastique ne soit pas tordu au moment de porter, piquez à travers toute l'épaisseur de la coulisse dans le sillon de la couture.**28.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la **MANCHE** sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Tirez sur le fil de fronces ; bâtissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre. Retournez les coutures vers la manche.

MANCHE C

29. Pour **SOUTENIR** la tête de la **MANCHE SUPÉRIEURE** (10) entre les pois extérieurs, piquez sur la ligne de couture et à 6 mm à l'**INTÉRIEUR** de la ligne de couture, à grands points.**30.** Piquez la couture de dessous de bras.**31.** Piquez la couture de dessous de bras de la **MANCHE INFÉRIEURE** (11) au-dessus du grand pois. Piquez au point arrière sur le grand pois pour renforcer la couture.**32.** Rentrez au fer un ourlet de 1.5 cm sur les bords de l'ouverture de la manche. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez, en piquant à angle droit au-dessus de l'ouverture.**33.** **FRONCEZ** la manche inférieure le long du bord supérieur et du bord inférieur entre les petits pois.**34.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la manche inférieure sur la manche supérieure, en faisant coïncider les encoches et les coutures. Tirez sur le fil de fronces ; bâtissez. Piquez, puis piquez à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre. Retournez les coutures vers la manche supérieure.**35.** Repliez 1.5 cm sur le bord à encoche des pièces non entoilées du **POIGNET** (12). Recoupez la valeur de couture pressée à 1 cm. (Les pièces non entoilées du poignet seront utilisées pour les parementures).**36.** Épinglez le poignet (12) entoilé sur la parementure de poignet, **ENDROIT CONTRE ENDROIT**. Piquez, en laissant le bord à encoche ouvert ; recoupez la couture.**37.** **SOUS-PIQUEZ** le bord inférieur de la parementure de poignet aussi loin que possible.**38.** Retournez le poignet à l'**ENDROIT** ; pressez.**39.** Épinglez le poignet sur la manche inférieure, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Tirez sur le fil de fronces ; bâtissez. Piquez, en maintenant le bord pressé libre ; recoupez la couture. Pressez les coutures vers le poignet, en retournant le poignet vers le bas.**40.** Épinglez le bord pressé de la parementure de poignet juste par-dessus la couture sur l'**ENVERS**.**41.** En travaillant sur l'**ENDROIT** du tissu, "**PIQUEZ DANS LE SILLON**", (dans la rainure où la parementure rejoint le tissu), en vous assurant de saisir l'épaisseur de dessous de la parementure dans la piqûre.**42.** **ENDROIT CONTRE ENDROIT**, épinglez la **MANCHE** sur l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Distribuez l'ampleur ; bâtissez. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la seconde piqûre. Retournez les coutures vers la manche.

BOUTONNIÈRES ET BOUTONS

43. Faites les boutonnières sur les marques de la patte de fermeture droite. Superposez la patte de fermeture droite à la gauche, en faisant coïncider les milieux. En utilisant les boutonnières comme un guide, faites les marques de bouton sur la patte de fermeture gauche. Cousez les boutons de 1.5 cm sur les marques.**44.** **POUR LE MODÈLE C** : faites les boutonnières sur les marques de poignet. Cousez les boutons de 1 cm sur les marques.

GERMAN

12 TEILE

1 A/B VORDERTEIL - A,B,C - (CUP A/B)

1 C VORDERTEIL - A,B,C - (CUP C)

1 D VORDERTEIL - A,B,C - (CUP D)

2 RÜCKENTEIL - A,B,C

3 VORDERER BESATZ - A,B,C

4 RÜCKW. BESATZ - A,B,C

5 A/B KNOPFLEISTE - A,B,C - (CUP A/B)

5 C KNOPFLEISTE - A,B,C - (CUP C)

5 D KNOPFLEISTE - A,B,C - (CUP D)

6 ÄRMEL - A,B

7 GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL - A,B

8 KRAGEN- B

9 KRAGEN- C

10 OBERÄRMEL - C

11 UNTERÄRMEL - C

12 MANSCHETTE - C

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖSSE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRicht

HINWEIS: DIE GESTRICHELTE LINIE AUF DEN SCHNITTTEILEN IN DEN SCHNITTPLÄNEN ZEIGT DIE SCHNITT LINIE FÜR DIE KÜRZERE LÄNGE AN.

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG
CROSSWISE FOLD= QUERER STOFFBRUCH

Nähanleitung

Stoff-schlüssel RECHTE SEITE LINKE SEITE EINLAGE FUTTER RECHTE SEITE FUTTER FALSche SEITE

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

ÄRMEL - siehe Armlöcher/Ärmel: Video «Eingesetzter Ärmel einnähen».

ABNÄHER- siehe Abnäher: Video „zum Nähen eines Doppelspitzabnähers“.

ABNÄHER - siehe Abnäher: Video „Flache Abnäher nähen“.

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: Video „Zweireihige Kräuseln nähen“.

SCHMALER SAUM - siehe Säume: Video „Schmale Säume nähen“.

VERSTÄRKEN - siehe Maschinennähte: Video „Wie man verstärkt“.

FESTSTEPPEN- siehe Maschinennähte: Video „Wie man einen Steppstich macht“.

IN DER RILLE NÄHEN - siehe Maschinennähte: Video „Wie man in der Rille näht“.

UNTERSTEPPEN - siehe Maschinennähte: Video „Wie man untersteppt“.

VERSÄUBERN - siehe Nähte: Video „Wie man die Nahtzugaben versäubert“.

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell abgebildet.

BLUSE A, B, C

EINLAGE

1. Kleben Sie die EINLAGE auf die linke Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. FÜR MODELL C Schneiden Sie die Ecken der EINLAGE wie gezeigt zu. Befestigen Sie die Einlage auf der linken Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

3. Nähen Sie den BRUSTABNÄHER auf dem VORDERTEIL (1A/B, 1C oder 1D). Bügeln Sie die Abnäher nach unten. Für Cup 1C oder 1D: Beschneiden Sie die Abnäher auf 1,5 cm. Bügeln Sie die Abnäher nach unten. Nähen Sie den unteren ABNÄHER. Bügeln Sie zur Mitte hin.

4. Nähen Sie die ABNÄHER im RÜCKENTEIL (2). Bügeln Sie zur Mitte hin.

5. Nähen Sie das Rückenteil an den Schultern und an den Seiten an das Vorderteil.

KRAGEN B,C

6. STEPPEN Sie die Halsausschnittkante der Bluse zwischen den großen Punkten FEST.

7. VERSTÄRKEN Sie den KRAGEN (8) oder (9) durch die großen Punkte, wie abgebildet.

8. Nähen Sie die Kragenteile an der hinteren Mittelnäht RECHTS AUF RECHTS.

9. Falten Sie den Kragen falten und die Bindebandenden der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Bindebandenden, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen. Schneiden Sie zu den großen Punkten ein. Beschneiden Sie die Nähete.

10. Drehen Sie den Kragen auf die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zwischen den Einschnitten zusammen.

11. Stecken Sie den Kragen auf der Außenseite auf die Halsausschnittkante, wobei die hinteren Mitten, die großen Punkte und die kleinen Punkte an die Schulternähte übereinstimmen und schneiden Sie die Halsausschnittkante ein, wo nötig. Heften.

VORDER- UND RÜCKW. BESATZ

12. Nähen Sie die Teile des VORD. BESATZES (3) an den Schultern an den RÜCKW. BESATZ (4). VERSÄUBERN Sie die Unterkante des Besatzes.

13. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an die Halskante (über dem Kragen für die Modelle B und C), wobei die hinteren Mitten, die Schulternähte und die Punkte übereinstimmen, schneiden Sie dabei den Besatz wie nötig ein. Nähen Sie; beschneiden Sie die Naht.

14. STEPPEN Sie den Besatz UNTER.

15. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Heften Sie die Vorderkanten zusammen. Heften Sie an den Schulternähten.

SAUM

MODELL A

16. Bügeln Sie den 1,5 cm Saum an der unteren Kante der Bluse nach oben. Um einen SCHMALEN SAUM zu bilden, stecken Sie die Schnittkante unter die Falte; bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest.

MODELL B,C

17. Nähen Sie mit langen Maschinennähten 6 mm von der Unterkante der Bluse entfernt, wie gezeigt. Drehen Sie einen 1,5 cm breiten Saum an der Unterkante der Bluse nach oben, wobei Sie 6 mm an der Schnittkante nach unten drehen. Ziehen Sie am Faden, um die Fülle einzuhalten; nähen Sie.

KNOPFLEISTE

18. Bügeln Sie unter 1,5 cm an der langen, nicht eingekerbten Kante der KNOPFLEISTE (5A/B, 5C oder 5D). Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.

19. Stecken Sie die Knopfleiste auf die Bluse, wobei die Kerben und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zur Knopfleiste hin.

20. Falten Sie die Knopfleiste entlang der Faltlinie RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie über die Ober- und Unterkanten; beschneiden Sie die Nähete.

21. Wenden Sie die Knopfleiste nach innen; bügeln Sie. Falten Sie die Knopfleiste an der Faltlinie, LINKS AUF LINKS, wobei die gebügelte Kante knapp über der Naht auf der LINKEN Seite liegt. Feststecken.

22. Arbeiten Sie auf der RECHTEN Seite des Stoffes und „NÄHEN SIE IN DER RILLE“, (in der Nut, in der die Knopfleiste mit dem Stoff verbunden ist) und achten Sie darauf, dass die untere Lage der Knopfleiste in die Naht mitgefasst wird.

ÄRMEL A, B

23. REIHEN Sie die Kappe des ÄRMELS (6) zwischen den äußeren Punkten EIN, nähen Sie entlang der Nahtlinie und 6 mm INNERHALB der Nahtlinie mit einem langen Maschinennähten.

24. Nähen Sie die Unterarmnaht.

25. Bügeln Sie 2,5 cm an der Unterkante nach INNEN, so dass ein Tunnel entsteht. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes. Schneiden Sie zwei Stücke Gummibande zu, jeweils unter Verwendung des Schnittteils der GUMMIFÜHRUNG FÜR ÄRMEL (7).

26. Führen Sie das Gummiband durch den Tunnel ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken. Probieren Sie den Ärmel an und passen Sie ihn an. Nähen Sie die Gummienteile fest zusammen.

27. Nähen Sie die Öffnung geschlossen. Verteilen Sie die Füle gleichmäßig. TIPP: Um das Gummiband zu sichern, damit es sich beim Tragen nicht verdreht, nähen Sie in der Nut der Naht durch alle Dicken des Tunnels.

28. Stecken Sie den ÄRMEL RECHTS AUF RECHTS in den Armausschnitt mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Unterarmnähte, Kerben und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Wenden Sie die Nähete zum Ärmel hin.

ÄRMEL C

29. Um die Kappe des OBERÄRMELS (10) zwischen den äußeren Punkten EINZUHALTEN, nähen Sie entlang der Nahtlinie und 6 mm INNERHALB der Nahtlinie mit einem langen Maschinennähten.

30. Nähen Sie die Unterarmnaht.

31. Nähen Sie die Unterarmnaht des UNTERÄRMELS (11) über dem großen Punkt. Steppen Sie mit Rückstichen am großen Punkt, um die Naht zu verstärken.

32. Bügeln Sie unter den 1,5 cm Saum an den Kanten der Schlitzöffnung. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie, steppen Sie dabei oberhalb der Öffnung übereck.

33. REIHEN Sie den Unterärmel entlang der Oberkante und der Unterkante zwischen den kleinen Punkten EIN.

34. Stecken Sie den Unterärmel RECHTS AUF RECHTS auf den Oberärmel, wobei die Kerben und Nähete übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Wenden Sie die Nähete zum Oberärmel hin.

35. Schlagen Sie 1,5 cm an der eingekerbten Kante der nicht versehenen Teile der MANSCHETTE (12) ein. Beschneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm. (Die nicht versehenen Teile der Manschette werden als Besätze verwendet.)

36. Stecken Sie die mit Einlage versehenen Teile der Manschette (12) RECHTS AUF RECHTS auf den Manschettenbesatz. Nähen Sie, lassen Sie dabei die eingekerbten Kante offen und beschneiden Sie die Naht.

37. STEPPEN Sie die Unterkante des Manschettenbesatzes so weit wie möglich UNTER.

38. Drehen Sie die Manschette auf die RECHTE Seite nach außen; bügeln Sie sie.

39. Stecken Sie die Manschette auf den Unterärmel, wobei die Kerben und die kleinen Punkte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie, lassen Sie dabei die gebügelte Kante frei; beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Nähete in Richtung der Manschette und drehen Sie die Manschette nach unten.

40. Stecken Sie die gebügelte Kante des Manschettenbesatzes knapp über der Naht auf der LINKEN Seite.

41. Arbeiten Sie auf der RECHTEN Seite des Stoffes und „NÄHEN SIE IN DER RILLE“, (in der Nut, in der der Besatz mit dem Stoff verbunden ist) und achten Sie darauf, dass die untere Lage des Besatzes in die Naht mitgefasst wird.

42. Stecken Sie den ÄRMEL RECHTS AUF RECHTS in den Armausschnitt mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht, wobei die Unterarmnähte, Kerben und die restlichen kleinen Punkten übereinstimmen. Passen Sie die Form an; heften Sie sie. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Wenden Sie die Nähete zum Ärmel hin.

KNOPFLÖCHER UND KNÖPFE

43. Bringen Sie Knopflöcher in der rechten Knopfleiste an den Markierungen an. Lappen Sie die rechte Knopfleiste über die linke, wobei die Mitten übereinstimmen. Verwenden Sie die Knopflöcher als Hilfslinien und machen Sie Knopfmarkierungen auf der linken Knopfleiste. Nähen Sie 1,5 cm Knöpfe an den Markierungen.

44. FÜR MODELL C Machen Sie Knopflöcher in der Manschette an den Markierungen. Nähen Sie 1 cm Knöpfe an die Manschette an den Markierungen.