

Simplicity®

French

S3035

17 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A, B
- 2 POCHE - A, B
- 3 CÔTÉ DEVANT ET DOS - A, B
- 4 DOS - A, B
- 5 EMPIÈCEMENT DEVANT - A, B
- 6 DEVANT SUPÉRIEUR ET MANCHE - A, B
- 7 DESSOUS DE MANCHE DEVANT - A, B
- 8 EMPIÈCEMENT DOS - A, B
- 9 DOS SUPÉRIEUR ET MANCHE - A, B
- 10 DESSOUS DE MANCHE DOS - A, B
- 11 COL - A, B
- 12 BANDE DE MANCHE - A, B
- 13 BANDE INFÉRIEURE - A, B
- 14 DEVANT ET DOS - C, D
- 15 POCHE - C, D
- 16 CÔTÉ DEVANT ET DOS -C, D
- 17 COULISSE - C, D

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★

VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

SEL. (S)= LIS.

FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE	ENDROITE	ENVERS	*.ENTOILAGE.*	//DOUBLURE// CÔTÉ DROIT	//DOUBLURE// L'ENVERS DU TISSU
------	----------	--------	---------------	----------------------------	-----------------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

OURLET ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo pour coudre des ourlets étroits.

POINTS COULÉS – reportez-vous à la vidéo comment coudre des points coulés.

PIQÛRE DE SOUTIEN - reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.

PIQUER DANS LE SILLON - reportez-vous à la vidéo comment piquer dans le sillon.

SOUS-PIQUER - reportez-vous à la vidéo comment fair e une sous-piqûre.

TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

HAUT A, B

NOTE : Pour les tissus en tricot, la piqûre de soutien est facultative.

NOTE : Les croquis montrent le modèle A, sauf indiqué différemment.

DEVANT ET DOS

1.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une POCHE (2) et le DEVANT (1) sur les bords du côté, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1.5 cm. **SOUS-PIQUEZ** la poche.

2.

Retournez la poche vers l'INTÉRIEUR. Pressez.

3.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche restante et chaque CÔTÉ DEVANT ET CÔTÉ DOS (3) sur le côté, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1.5 cm.

4.

Pressez les coutures vers la poche, comme illustré.

5.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le côté devant et côté dos sur le devant, sur les coutures du côté devant, en faisant coïncider les grands pois et les encoches. Piquez les coutures du côté devant, en commençant au petit pois, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez les bords supérieurs de la poche ensemble jusqu'aux coutures, en maintenant le devant libre. Bâissez les bords inférieurs de la poche.

6.

Crantez les valeurs de couture du devant au-dessus de la poche. Ouvrez les coutures au fer au-dessus des crans. Bâissez les bords inférieurs de la poche sur le devant.

7.

Épinglez le DOS (4) et le devant sur les coutures du côté dos, en faisant coïncider les grands pois et les encoches. Piquez du grand pois jusqu'au bord inférieur.

8.

Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de l'EMPIÈCEMENT DEVANT (5).

9.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le DEVANT SUPÉRIEUR ET MANCHE (6) sur le bord inférieur de l'empiècement devant, en faisant coïncider les grands pois et les encoches. Piquez.

10.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le DESSOUS DE MANCHE DEVANT (7) sur le bord inférieur du devant supérieur et manche, en faisant coïncider les petits pois et les encoches, comme illustré. Piquez, en arrêtant la piqûre au petit pois.

11.Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure de l'EMPIÈCEMENT DOS (8).

12.ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du DOS SUPÉRIEUR ET MANCHE (9) sur les bords inférieurs de l'empiècement dos, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez.

13.ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le DESSOUS DE MANCHE DOS (10) sur le bord inférieur du dos supérieur et manche, en faisant coïncider les grands pois et les encoches, comme illustré. Piquez en arrêtant la piqûre au grand pois.

14.Piquez les pièces du devant supérieur et manche sur le dos supérieur et manches, sur les bords du dessus de bras et du dessous de bras.

COL, FERMETURE À GLISSIÈRE ET FINITION

15.Rentrez au fer 1.3 cm sur le long bord sans encoche du COL (11). Recoupez la valeur de couture pressée à 1 cm.

16.ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule, en crantant vers la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez, en maintenant le bord pressé libre, en étendant le col pour ajuster. Recoupez la couture. Pressez la couture vers le col.

17.Ouvrez la fermeture à glissière. Sur l'ENDROIT, épinglez la fermeture (vers le bas) le long des bords de l'ouverture du devant, ayant les dents de la fermeture juste par-dessus la valeur de couture de 1.5 cm et l'arrêt supérieur à 3 mm au-dessous de la ligne de pliure. Pliez vers le bas les bords supérieurs du ruban de la fermeture, comme illustré. Bâissez en place.

18.ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le col sur la ligne de pliure. Piquez les bords du devant en utilisant un pied à fermeture.

19.Retournez la parementure intégrée du col vers l'intérieur, en retournant la fermeture et le col vers l'extérieur. Pressez. Épinglez le bord pressé par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT.

20.Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ DANS LE SILLON** de la couture du col à travers toutes les épaisseurs.

21.ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le devant supérieur, le dos supérieur et les manches sur le devant et dos, en faisant coïncider les milieux et les encoches, en plaçant les coutures de dessous de bras sur les grands pois, en faisant coïncider les pois restants. Piquez le devant entre les petits pois. Piquez le dos entre les grands pois. Piquez les bords du dessous de bras. Piquez de nouveau à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la piqûre. Pressez les valeurs de couture vers le devant et dos. Retournez la couture de dessous de bras vers la manche.

22.Piquez ensemble les extrémités de la BANDE DE MANCHE (12).

23.ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la bande en deux dans le sens de la longueur ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.

24.Sur l'ENDROIT, épinglez la bande sur la manche, en faisant coïncider la couture avec la couture de dessous de bras. Piquez en étendant la bande pour ajuster. Piquez de nouveau à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la piqûre. Relevez la couture au fer, en pressant la bande vers l'extérieur.

25.Piquez les pièces de la BANDE INFÉRIEURE (13) ensemble sur les extrémités.

26.ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la bande inférieure en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les encoches et ayant les bords non finis au même niveau ; pressez légèrement. Épinglez ensemble les bords non finis.

27.Sur l'ENDROIT, épinglez la bande inférieure sur le haut, en faisant coïncider les milieux, en plaçant les coutures sur les petits pois. Piquez, en étendant la bande inférieure pour ajuster. Piquez de nouveau à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la piqûre. Relevez la couture au fer, en pressant la bande inférieure vers l'extérieur.

JUPE C, D

NOTE : Les croquis montrent le modèle C, sauf indiqué différemment.

DEVANT ET DOS

1.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la POCHE (doublure) (15) et une pièce du DEVANT ET DOS (14) sur chaque côté, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. **SOUS-PIQUEZ** la poche. **NOTE** : La pièce restante du devant et dos sera utilisée pour le dos.

2.

Pressez les coutures vers les poches, en pressant les poches vers l'extérieur.

3. Pour chaque côté, ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de la poche (tissu) et une pièce du CÔTÉ DEVANT ET DOS (16) sur le bord du côté, en faisant coïncider les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm. **NOTE** : Les pièces restantes du côté devant et dos seront utilisées pour le dos.

4. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

5. Épinglez le côté devant et le devant sur les bords du côté, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures du côté devant, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'à la couture latérale.

6. Crantez les valeurs de couture du côté devant au-dessous des poches. Ouvrez les coutures au fer au-dessous des crans. Pressez les poches vers le devant. Bâissez les bords supérieurs.

7. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du côté devant et côté dos restantes et le dos sur les bords du côté, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

POUR LE MODÈLE A

8. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales.

POUR LE MODÈLE B

9. Piquez le devant et le dos sur les coutures latérales, en laissant ouvert au-dessous des grands pois.

COULISSE ET FINITION

10.Faites les boutonsnières sur les marques de la COULISSE (17).

11.Piquez les pièces de la coulisse ensemble sur les coutures latérales, en laissant ouvert entre les petits pois, comme illustré.

12.ENVERS CONTRE ENVERS, pliez la coulisse en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les encoches et ayant les bords non finis au même niveau. Épinglez ensemble les bords non finis.

13.Sur l'ENDROIT, épinglez la coulisse sur le bord supérieur, en faisant coïncider les milieux, les encoches et les coutures latérales. Piquez, puis piquez à 6 mm de la valeur de couture. Recoupez près de la piqûre. Pressez la couture vers la jupe, en pressant la coulisse vers l'extérieur.

14.Coupez un morceau d'élastique de 66 cm de longueur. Insérez l'élastique dans l'ouverture de la coulisse. Superposez les extrémités et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté.

15.Piquez solidement les extrémités de l'élastique ensemble.

16.Cousez l'ouverture aux **POINTS COULÉS**. Distribuez l'ampleur également.

17.Coupez une pièce de cordon de coulisse d'environ 157 cm de longueur. Insérez le cordon dans la coulisse à travers une boutonnière et faites-le sortir par l'autre boutonnière ayant les extrémités étendues au même niveau. Nouez les extrémités.

POUR LE MODÈLE A

18.Relevez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la jupe. Retournez 6 mm du bord non fini de l'ourlet sur l'envers ; pressez. Piquez près du bord intérieur de l'ourlet.

POUR LE MODÈLE B

19.Relevez un ourlet de 3.2 cm sur les bords inférieurs de la jupe. Retournez 6 mm du bord non fini de l'ourlet sur l'envers ; pressez. Piquez près du bord intérieur de l'ourlet. Formez un **OURLET ÉTROIT** sur les bords de l'ouverture du côté, en amenuisant au-dessus du grand pois, en piquant à angle droit sur l'ouverture.

©2024 Simplicity® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All rights reserved. Printed in U.S.A

Design Group Americas Inc Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA

Simplicity® S3035

GERMAN

17 TEILE

- 1 VORDERTEIL - A,B
- 2 TASCHE - A,B
- 3 SEITL. VORDERTEIL UND RÜCKENTEIL A,B
- 4 RÜCKENTEIL - A,B
- 5 VORD. PASSE - A,B
- 6 OBERES VORDERTEIL UND ÄRMEL - A,B
- 7 UNTERÄRMELVORDERTEIL- A,B
- 8 RÜCKW. PASSE - A,B
- 9 OBERES RÜCKENTEIL UND ÄRMEL - A,B
- 10 UNTERÄRMELRÜCKENTEIL - A,B
- 11 KRAGEN - A,B
- 12 ÄRMELBAND - A,B
- 13 UNTERES BAND - A,B
- 14 VORDER- UND RÜCKENTEIL - C,D
- 15 TASCHE- C,D
- 16 SEITL. VORDERTEIL UND RÜCKENTEIL - C,D
- 17 TUNNEL - C,D

Zuschneideplan

**Muster nach unten laufend**

**Muster nach oben laufend**

**Innenseite des schnittbogens**

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERENIGEN US GRÖSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)

SEL. (S)= WEBKANTE(N)

FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung

Stoff-
schlüssel

RECHTE SEITE

LINKE SEITE

EINLAGE

FUTTER
RECHTE SEITE

FUTTER
LINKE SEITE

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

SCHMALER SAUM- Siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

SÄUMEN- siehe Video zum Säumen.

FESTSTEPHEN - Siehe Video um einen Steppstich fest zu machen.

IN DER NAHTRILLE NÄHEN - siehe Video zum in der Nahtrille nähen.

UNTERSTEPHEN- siehe Video zum Untersteppen.



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

TOP A,B

HINWEIS: Bei Strickstoffen ist das Feststeppen optional.

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben, wird das Modell A abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

- Stecken Sie eine TASCHE (2) an den Seitenkanten rECHTS AUF RECHTS auf das VORDERTEIL (1), wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Nähen Sie eine 1.5 cm lange Naht. **STEPHEN** Sie die Tasche **UNTER**.
- Wenden Sie die Tasche auf INNEN. Bügeln Sie.
- Stecken Sie die verbleibende Tasche RECHTS AUF RECHTS auf jedes SEITL. VORDERTEIL UND SEITL. RÜCKENTEIL (3) an der Seite, wobei die die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1.5 cm lange Naht.
- Bügeln Sie die Nähte wie gezeigt zur Tasche hin.
- Stecken Sie die vorderen und hinteren Seitenteile an den vorderen Seitennähten RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie die vorderen Seitennähte, beginnend am kleinen Punkt, ab und lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten. Nähen Sie die oberen Taschenkanten bis zu den Nähten zusammen, lassen Sie dabei das Vorderteil frei. Heften Sie die unteren Taschenkanten.
- Schneiden Sie die vorderen Nahtzugaben oberhalb der Tasche ein. Bügeln Sie die Nähte oberhalb der Einschnitt auf. Heften Sie die unteren Taschenkanten auf das Vorderteil.
- Stecken Sie das RÜCKENTEIL (4) an der hinteren Seitennaht auf das Vorderteil, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie vom großen Punkt bis zur Unterkante.
- STEPHEN Sie die Halsausschnittkante der VORD. PASSE (5) FEST.
- Stecken Sie das OBERE VORDERTEIL UND DEN ÄRMEL (6) RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante der vord, Passe, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.
- Stecken Sie das UNTERÄRMELVORDERTEIL (7) RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante des oberen Vorderteils und des Ärmels, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen, wie gezeigt. Nähen Sie, beenden Sie die Naht am einem kleinen Punkt.
- STEPHEN Sie die Halskante der RÜCKW. PASSE (8) FEST.
- Stecken Sie die Teile des OBEREN RÜCKENTEILS UND DES ÄRMELS (9) RECHTS AUF RECHTS an die unteren Kanten des Rückenteils, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.
- Stecken Sie das UNTERÄRMELRÜCKENTEIL (10) RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante des oberen Rückenteils und des Ärmels, wobei die großen Punkte und Kerben übereinstimmen, wie gezeigt. Nähen Sie, beenden Sie die Naht am großen Punkt.
- Nähen Sie das obere Vorderteil und die Ärmelteile am oberen Rückenteil und den Ärmeln an den Überarm- und Unterarmkanten zusammen.

KRAGEN, REISSVERSCHLUSS UND ABSCHLUSS

- Bügeln Sie unter 1.3 cm an der langen, ungekerbten Kante des KRAGENS (11). Beschneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm.
- Stecken Sie den Kragen RECHTS AUF RECHTS an die Halskante, wobei die Mitten und Kerben übereinstimmen, und setzen Sie kleine Punkte an die Schulternähte, schneiden Sie dabei zur Steppnaht ein, wo nötig. Nähen Sie, halten Sie die gebügelte Kante frei und dehnen Sie den Kragen, damit er passt. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Kragen hin.
- Öffnen Sie den Reißverschluss. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Reißverschluss (mit der Vorderseite nach unten) entlang den vorderen Öffnungskanten fest, wobei die Reißverschlusszähne knapp über der 1.5 cm Nahtzugabe und der obere Anschlag 3 mm unterhalb der Faltlinie liegen. Falten Sie die oberen Kanten des Reißverschlussbandes wie gezeigt nach unten. Heften Sie fest.
- Falten Sie den Kragen entlang der Faltlinie RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Vorderkanten mit einem Reißverschlussfuß.
- Wenden Sie den Stoffbesatzs des Kragens nach innen, drehen Sie den Reißverschluss und den Kragen nach außen. Bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE.
- NÄHEN** Sie auf der AUSSENSEITE **IN DER NAHTRILLE** der Kragennaht durch alle Lagen hindurch.
- Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS das obere Vorderteil, das obere Rückenteil und die Ärmel an Vorder- und Rückenteil, wobei die Mittelpunkte und Kerben übereinstimmen und die Achselnähte an den großen Punkten platziert werden und die restlichen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie das Vorderteil zwischen den kleinen Punkten. Nähen Sie das Rückenteil zwischen den großen Punkten. Nähen Sie die Unterarmkanten. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Nahtzugaben zum Vorderteil und Rückenteil. Wenden Sie die Unterarmnaht zum Ärmel hin.
- Nähen Sie die Enden des ÄRMELBANDES (12) zusammen.
- Falten Sie das Ärmelband LINKS AUF LINKS der Länge nach zur Hälfte; bügeln Sie es leicht. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.
- Stecken Sie das Ärmelband an den Ärmel auf der AUSSENSEITE, wobei die Naht und Unterarmnaht übereinstimmen. Nähen Sie, wobei Sie das Ärmelband dehnen, damit es passt. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Naht nach oben und drücken Sie das Ärmelband nach außen.
- Nähen Sie die Abschnitte des UNTEREN BANDES (13) an den Enden zusammen.
- Falten Sie das untere Band der Länge nach in der Hälfte LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind; bügeln Sie leicht. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.
- Stecken Sie auf der AUSSENSEITE das untere Band an das Top, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und die Nähte auf kleine Punkte gelegt werden. Nähen Sie, wobei Sie das untere Band dehnen, damit es passt. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Naht nach oben und drücken Sie das untere Band nach außen.

ROCK C,D

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben wird das Modell C abgebildet.

VORDER- UND RÜCKENTEIL

- Stecken Sie die Abschnitte der TASCHE (Futter) (15) RECHTS AUF RECHTS an je einen Abschnitt der VORDER- und RÜCKENTEIL (14), wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. STEPPEN Sie die Tasche UNTER. HINWEIS: Die verbleibenden Vorder- und Rückenteile werden als Rückenteil verwendet.

- Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen hin und bügeln Sie die Taschen nach außen.
- Stecken Sie auf jeder Seite ein Taschenteil (Stoff) auf ein SEITL. VORDER- UND -RÜCKENTEIL (16) an der Seitenkante, wobei die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht. HINWEIS: Die verbleibenden seitl. Vorder- und Rücketeile werden für das Rückenteil verwendet.
- Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.
- Stecken Sie das seitl. Vorderteil an den Seitenkanten auf das Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die vorderen Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten. Nähen Sie die Taschenkanten bis zur Seitennaht zusammen.
- Schneiden Sie die Nahtzugaben des seitl. Vorderteils unterhalb der Taschen ein. Bügeln Sie die Nähte unterhalb der Kerben auf. Bügeln Sie die Taschen zum Vorderteil. Heften Sie die Oberkanten.
- Stecken Sie die verbleibenden seitl. Vorderteile und seitl. Rückenteile RECHTS AUF RECHTS an den Seitenkanten auf das Rückenteil, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.

FÜR MODELL A

- Nähen Sie an den Seitennähten das Vorderteil an das Rückenteil.

FÜR MODELL B

- Nähen Sie das Vorderteil an das Rückenteil an den Seitennähte, lassen Sie dabei unterhalb der großen Punkten offen.

TUNNEL UND ABSCHLUSS

- Machen Sie Knopflöcher im TUNNEL (17) an den Markierungen.
- Nähen Sie die Tunnelteile an den Seitennähten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den kleinen Punkten offen, wie gezeigt.
- Falten Sie den Tunnel der Länge nach in der Hälfte LINKS AUF LINKS, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Stecken Sie die Schnittkanten zusammen.
- Stecken Sie auf der AUSSENSEITE den Tunnel an der Oberkante, wobei die Mitten, die Kerben und die Seitennähte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie neben der Naht. Bügeln Sie die Naht zum Rock hin und bügeln Sie den Tunnel nach außen.
- Schneiden Sie ein 66 cm langes Stück Gummiband zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung des Tunnels ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken.
- Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.
- SÄUMEN Sie die Öffnung. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.
- Schneiden Sie ein Stück Kordelzug mit einer Länge von ca. 157 cm zu. Führen Sie den Kordelzug durch ein Knopfloch in den Tunnel ein und durch das verbleibende Knopfloch wieder heraus, wobei Sie die Enden gleichmäßig verlängern. Verknoten Sie die Enden.

FÜR MODELL A

- Schlagen Sie einen 3.2 cm breiten Saum an der unteren Kante des Rocks hoch. Drehen Sie die 6 mm der Schnittkante des Saums auf die linke Seite; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Saums.

FÜR MODELL B

- Schlagen Sie einen 3.2 cm breiten Saum an der unteren Kante des Rocks hoch. Drehen Sie die 6 mm der Schnittkante des Saums auf die linke Seite; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Saums. Nähen Sie an den seitl. Öffnungskanten einen **SCHMALEN SAUM**, der sich über dem großen Punkt verjüngt, und steppen Sie dabei an der Öffnung übereck.