

Simplicity®

1 / 2

French

S3066

10 PIÈCES DE PATRON

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 Corsage devant - A, B | 6 Jupe devant - A, B |
| 2 Corsage dos - A, B | 7 Jupe dos - A, B |
| 3 Entoilage devant - A, B | 8 Poche - A, B |
| 4 Entoilage dos - A, B | 9 Nœud - A, B |
| 5 Incrustation devant - A, B | 10 Coulant - A, B |

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★

VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	★ ENTOILAGE ★	/// DOUBLURE CÔTÉ DROIT ///	/// DOUBLURE ENVERS DU TISSU ///
----------	--------	---------------	-----------------------------	----------------------------------

Lisez les **Instructions Générales** avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

- POINTS DE CHAUSSON** – reportez-vous à la vidéo comment faire des points de chausson.
- PINCE** – reportez-vous à la vidéo pour coudre une pince plate.
- FINIR** – reportez-vous à la vidéo comment faire la finition.
- FRONCER** - reportez-vous à la vidéo comment coudre deux rangées de fronces.
- FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE**- reportez-vous à la vidéo pour coudre une fermeture invisible.
- OURLET ÉTROIT** - reportez-vous à la vidéo comment coudre des ourlets étroits.
- POINTS COULÉS** - reportez-vous à la vidéo comment coudre des points coulés.
- SOUS-PIQUER**- reportez-vous à la vidéo comment faire une sous-piquête.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

ROBE A, B

NOTE : *Au-dessous de chaque sous-titre, les croquis montrent le premier modèle, sauf indiqué différemment.*

CORSAGE

- 1. MODÈLE A** : en travaillant sur une surface plate, épinglez l'envers de la pièce superposée en CONTRASTE sur l'endroit de chaque pièce correspondante en TISSU. Bâissez à travers tous les symboles et les lignes d'assemblage, comme illustré, en laissant les deux extrémités du fil libres pour les enlever facilement.

NOTE : Le contraste ne sera pas montré dans les croquis suivants.

MODÈLES A, B :

- 2.** Épinglez l'ENTOILAGE DEVANT (3) sur l'ENVERS du CORSAGE DEVANT (1), en faisant coïncider les pois et les encoches. Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation. Piquez la couture de pince sur le corsage devant. Pressez la couture vers le milieu.
- 3.** Piquez les pièces du corsage devant ensemble au niveau de la couture du milieu du devant, en arrêtant la piqûre au petit pois.
- 4.** ENVERS CONTRE ENVERS, pliez l'INCRUSTATION DEVANT (5) sur la ligne de pliure. Pressez. Bâissez les bords non finis.
- 5.** Épinglez l'incrustation devant sur le corsage devant, en faisant coïncider les petits et les grands pois. Piquez, en arrêtant la piqûre au petit pois. Pressez les coutures vers le corsage.
- 6.** Épinglez l'ENTOILAGE DOS (4) sur l'ENVERS du CORSAGE DOS (2), en faisant coïncider les encoches. Faites adhérer en suivant la notice d'utilisation. Piquez la PINCE sur le corsage dos, puis pressez-la vers le milieu.
- 7.** Piquez le devant et le dos sur les coutures d'épaule.
- 8.** Piquez la couture de pince sur la DOUBLURE corsage devant (1). Piquez les pièces de la doublure corsage devant ensemble au niveau de la couture du milieu du devant, en arrêtant la piqûre au petit pois.
- 9.** Piquez la **PINCE** sur la DOUBLURE corsage dos (2), puis pressez-la vers le milieu. Piquez la doublure devant et la doublure dos sur les coutures d'épaule. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure de corsage sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les pois. Piquez les bords supérieurs des grands pois sur le devant à 5 cm des bords du milieu du dos. Piquez les bords de l'emmanchure. Recoupez les coutures. **SOUS-PIQUEZ** la doublure aussi loin que possible.
- 10.** Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR en tirant sur les pièces du dos à travers les épaules et les deux vers l'extérieur sur l'ouverture inférieure du devant. Pressez.

- 11.** Dépliez la doublure sur les côtés. Épinglez le devant et le dos ensemble sur les côtés ; épinglez ensemble les bords de la doublure. Piquez en couture continue. Rabattez la doublure. Rentrez au fer le reste des valeurs de couture sur les bords du devant. Cousez les bords pressés par-dessus les coutures aux **POINTS COULÉS**.

JUPE ET FERMETURE À GLISSIÈRE

- 12.** Pour former les plis sur l'ENDROIT de la JUPE DEVANT (6), pliez le long des lignes continues. Amenez les plis vers les lignes pointillées. Épinglez. Bâissez le bord supérieur. Pressez.
- 13.** Pour former les plis sur l'ENDROIT de la JUPE DOS (7), pliez le long des lignes continues. Amenez les plis vers les lignes pointillées. Épinglez. Bâissez le bord supérieur. Pressez.
- 14.** Piquez une pièce de la POCHE (8) (doublure) et le devant sur chaque côté en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches.
- 15.** Piquez une pièce de la POCHE (tissu) et le dos sur chaque côté en couture de 6 mm. Pressez les coutures vers les poches.
- 16.** Piquez le devant et le dos ensemble sur les côtés, en laissant ouvert entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures latérales. Cranter les valeurs de couture du dos au-dessus et au-dessous des poches.
- 17.** Retournez les poches vers le devant le long des lignes couture ; pressez.
- 18. FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe entre les encoches du dos.
- 19.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales, en maintenant la doublure de corsage libre. Tirez sur le fil de fronces ; bâissez. Piquez. Pressez la couture vers le corsage.
NOTE : Piquez la **FERMETURE À GLISSIÈRE INVISIBLE** en utilisant un pied à fermeture invisible. Si la fermeture est plus longue que l'ouverture correspondante, ajustez une fois posée.
- 20.** Ouvrez la fermeture et pressez le ruban en utilisant un fer réglé à basse température. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.
- 21.** Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Bâissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche inférieure, en maintenant la robe libre. Piquez au point arrière pour renforcer.
- 22.** Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte qu'elle descende à travers l'encoche extérieure du pied. Commencez à piquer la couture à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Piquez la couture sur environ 7.5 cm. Piquez le reste de la couture en utilisant un pied-de-biche régulier.

- 23.** solide, cousez à la main quelques petits points à travers les spirales au bas de l'ouverture. Découpez l'extrémité inférieure du ruban à 1.5 cm des points à la main.

- 24.** Pour former les plis sur l'ENDROIT de la DOUBLURE jupe devant (6), pliez le long des lignes continues. Amenez les plis vers les lignes pointillées. Épinglez. Bâissez le bord supérieur. Pressez.

- 25.** Pour former les plis sur l'ENDROIT de la DOUBLURE jupe dos (7), pliez le long des lignes continues. Amenez les plis vers les lignes pointillées. Épinglez. Bâissez le bord supérieur. Pressez.

- 26.** Piquez les pièces de la doublure jupe dos ensemble au niveau de la couture du milieu du dos, en laissant ouvert au-dessus de l'encoche. Piquez la doublure jupe devant et la doublure jupe dos sur les côtés.

- 27. FRONCEZ** le bord supérieur de la doublure de jupe entre les encoches du dos.

- 28.** Dépliez la doublure de corsage. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure de jupe sur la doublure de corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures latérales. Tirez sur le fil de fronces ; bâissez. Piquez. Pressez la couture vers la doublure de corsage.

- 29.** Dépliez les bords de l'ouverture du dos de la robe, en déroulant les dents de la fermeture à l'opposé du bord de l'ouverture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur la robe, en faisant coïncider les milieux ; épinglez ensemble les bords de l'ouverture du dos. Piquez le reste des bords supérieurs, en raccordant avec la piqûre précédente. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres. Ne recoupez pas les bords du dos.

- 30.** Retournez la doublure vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez.

FINITION

- 31.** ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le COULANT (10) en deux dans le sens de la longueur. Piquez le bord à encoche.

- 32.** Retournez le coulant à l'ENDROIT, en amenant la piqûre vers le milieu.

- 33.** Pliez le coulant en deux ayant les bords non finis au même niveau et la couture sur l'envers. Épinglez le coulant sur le corsage inférieur au niveau du milieu du devant. Piquez solidement en place.

- 34.** Piquez les pièces du NŒUD (9) ensemble sur l'extrémité à encoche. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le nœud en deux dans le sens de la longueur. Piquez, en laissant une ouverture pour retourner. Recoupez la couture. Crantez les coins.

- 35.** Retournez le nœud à l'ENDROIT. Pressez. Cousez en fermant l'ouverture aux **POINTS COULÉS**.

- 36.** Pliez le nœud en deux, en amenant les lignes de piqûre l'une sur l'autre. Piquez sur la ligne de piqûre.

- 37.** Pliez le nœud sur les lignes de pliure en amenant la piqûre vers la ligne de couture du milieu. Piquez le long de la couture à travers toute l'épaisseur.

- 38.** Faites passer le nœud à travers le coulant. Fixez le nœud sur le coulant de façon invisible.

- 39.** Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la doublure.

- 40.** Relevez un ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur de la robe. Bâissez près de la pliure. **FINISSEZ** le bord non fini. Cousez aux **POINTS DE CHAUSSON** l'ourlet en place. Pressez.

Simplicity® s3066

GERMAN

10 TEILE

- 1 VORD. OBERTEIL - A,B

2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B

3 VORDERE EINLAGE - A,B

4 RÜCKW. EINLAGE - A,B

5 VORD. EINSATZ - A,B
- 6 ROCKVORDERTEIL - A,B

7 ROCKRÜCKENTEIL - A,B

8 TASCHKE - A,B

9 SCHLEIFE - A,B

10 KNOTEN - A,B

Zuschneideplan

Muster nach unten laufend

Muster nach oben laufend

Innenseite des schnittbogens

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DER JENIGEN US GRÖÖENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG

Nähanleitung

Stoff-

schlüssel

RECHTE SEITE

LINKE SEITE

EINLAGE

FUTTER

FUTTER

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen**.

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KETTELSTICHE - Siehe Video Wie man mit Kettelstichen steppt.

ABNÄHER - Siehe Video zum Nähen von flachen Abnähern.

VERSÄUBERN - siehe Video zum Versäubern.

EINREIHEN - siehe Video zum Nähen von zweireihigen Kräuseln.

UNSICHTBARER REISSVERSCHLUSS - siehe Video zum Nähen eines unsichtbaren Reißverschlusses.

SCHMALER SAUM- Siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

SÄUMEN- siehe Video zum Säumen.

UNTERSTEPHEN- siehe Video zum Untersteppen.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

KLEID A, B

HINWEIS: Unter jeder Unterüberschrift wird, sofern nicht anders angegeben, das erste Modell.

OBERTEIL

1. MODELL A: Arbeiten Sie auf einer ebenen Fläche und stecken Sie die linke Seite der Überlage in KONTRAST auf die rechte Seite jedes passenden STOFFABSCHNITTS. Heften Sie durch alle Symbole und alle Konstruktionslinien, wie gezeigt, und lassen Sie dabei beide Fadenenden zum einfachen Entfernen frei.

HINWEIS: Der Kontrast wird in den folgenden Abbildungen nicht gezeigt.

MODELLE A, B:

2. Stecken Sie die VORDERE EINLAGE (3) auf der LINKEN Seite des VORD. OBERTEILS (1), wobei die Punkte und Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nähen Sie die Abnähernaht in das vord. Oberteil. Bügeln Sie die Naht zur Mitte hin.

3. Nähen Sie die vord. Oberteile an der vorderen Mittelnaht zusammen, beenden Sie dabei am kleinen Punkt.

4. Falten Sie den VORD. EINSATZ (5) LINKS AUF LINKS entlang der Faltlinie. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

5. Stecken Sie den vorderen Einsatz auf das vord. Oberteil, wobei die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht am kleinen Punkt. Bügeln Sie die Nähte zum Oberteil hin.

6. Stecken Sie die RÜCKW. EINLAGE (4) auf der LINKEN Seite des RÜCKW. OBERTEILS (2), wobei die Kerben übereinstimmen. Fixieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nähen Sie den **ABNÄHER** in das rückw. Oberteil. Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin.

7. Nähen Sie das Vorderteil an den Schulternähten auf das Rückenteil.

8. Nähen Sie die Abnähernaht in das FUTTER des vorderen Oberteils (1). Nähen Sie die Futterteile des vord. Oberteils an der vorderen Mittelnaht zusammen, beenden Sie dabei am kleinen Punkt.

9. Nähen Sie einen **ABNÄHER** in das FUTTER des rückw. Oberteils (2). Bügeln Sie den Abnäher zur Mitte hin. Nähen Sie das vordere Futter an den Schulternähten an das hintere Futter. Stecken Sie das Oberteilfutter RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil, wobei die Mitten und Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Oberkanten von den großen Punkten auf dem Vorderteil bis 5 cm von den mittleren Rückenkanten entfernt. Nähen Sie die Armausschnittkanten. Beschneiden Sie die Nähte. **STEPHEN** Sie das Futter so weit wie möglich **UNTER**.

10. Wenden Sie das Futter nach INNEN, indem Sie die Rückenteile durch die Schultern und beide unteren Öffnungen vorne herausziehen. Bügeln Sie.

11. Öffnen Sie das Futter an den Seiten. Stecken Sie Vorder- und Rückenteil an den Seiten; stecken Sie die Futterkanten zusammen. Nähen Sie in einer durchgehenden Naht. Wenden Sie das Futter nach unten. Bügeln Sie die restlichen Nahtzugaben an den Vorderkanten. **SÄUMEN** Sie die gebügelten Kanten über die Nähte.

ROCK UND REISSVERSCHLUSS

12. Für die Falten im ROCKVORDERTEIL (6) falten Sie auf der AUSSENSEITE entlang den durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien. Stecken. Heften Sie über die Oberkante. Bügeln Sie.

13. Für die Falten im ROCKRÜCKENTEIL (7) auf der AUSSENSEITE entlang den durchgezogenen Linien falten. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien. Stecken. Heften Sie über die Oberkante. Bügeln Sie.

14. Nähen Sie ein TASCHENTEIL (8) (Futter) an jeder Seite mit einer 6 mm Naht auf das Vorderteil. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen.

15. Nähen Sie einen TASCHENTEIL (Stoff) an jeder Seite mit einer 6 mm breiten Naht an das Rückenteil. Bügeln Sie die Nähte zu den Taschen.

16. Nähen Sie das Vorder- und Rückenteil an den Seiten zusammen, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten offen. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugaben ober- und unterhalb der Taschen ein.

17. Wenden Sie die Taschen entlang der Nahtlinien nach vorn; bügeln Sie sie.

18. REIHEN Sie die obere Kante des Rocks zwischen den hinteren Kerben EIN.

19. Stecken Sie den Rock auf das Oberteil RECHTS AUF RECHTS, wobei Mittel- und Seitennähte übereinstimmen, lassen Sie dabei das hintere Futter frei. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteil hin.
HINWEIS: Nähen Sie den **UNSICHTBAREN REISSVERSCHLUSS** mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß. Wenn der Reißverschluss länger ist als die Reißverschlussöffnung, passen Sie ihn nach dem Einsetzen an.

20. Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

21. Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur unteren Kerbe, halten Sie dabei das Kleid frei. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.

22. Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnaht unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Beginnen Sie mit dem Nähen der Naht 6 mm oberhalb des untersten Sticks und leicht nach LINKS. Nähen Sie die Naht etwa 7.5 cm lang. Nähen Sie den Rest der Naht mit Ihrem normalen Nähfuß.

23. Wenn der Reißverschluss länger als die Öffnung ist, nähen Sie mit einem starken Faden ein paar kleine Stiche über die Enden der Spulen am Ende der Öffnung. Schneiden Sie das untere Ende des Reißverschlussbandes bis auf 1.5 cm an die Handstiche heran ab.

24. Für die Falten im FUTTER des Rockvorderteils (6) falten Sie auf der AUSSENSEITE entlang den durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien. Stecken. Heften Sie über die Oberkante. Bügeln Sie.

25. Um Falten im FUTTER des Rockrückenteils (7) zu machen, falten Sie auf der AUSSENSEITE entlang den durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien. Stecken. Heften Sie über die Oberkante. Bügeln Sie.

26. Nähen Sie die Futterteile des Rockrückteils an der hinteren Mittelnaht zusammen, lassen Sie dabei oberhalb der Kerbe offen. Nähen Sie das Futter des Rockvorderteil an den Seiten an das Futter des Rockrückenteils.

27. REIHEN Sie die obere Kante des Rockfutters zwischen den Rückenkerben EIN.

28. Öffnen Sie das Oberteilfutter. Stecken Sie das Rockfutter RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteilfutter, wobei die Mitten und Seitennähte übereinstimmen. Verteilen Sie die Kräuseln; heften Sie sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Oberteilfutter hin.

29. Öffnen Sie die hinteren Öffnungskanten des Kleides und rollen Sie die Reißverschlusszähne von der Öffnungskante weg. Stecken Sie das Futter auf das Kleid RECHTS AUF RECHTS, wobei die Mitten übereinstimmen; stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Nähen Sie die restlichen oberen Kanten und verbinden Sie sie mit den vorherigen Nähten. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die hinteren Kanten nicht.

30. Wenden Sie das Futter nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie.

ABSCHLUSS

31. Falten Sie den KNOTEN (10) der Länge nach RECHTS AUF RECHTS zur Hälfte. Nähen Sie die gekerbte Kante.

32. Drehen Sie den Knoten mit der RECHTEN Seite nach außen und bringen Sie die Naht in die Mitte.

33. Falten Sie den Knoten in der Mitte, sodass die Schnittkanten gleichmäßig sind und die Naht innen liegt. Stecken Sie den Knoten an der vorderen Mitte des unteren Oberteils fest. Nähen Sie sicher fest.

34. Nähen Sie die Teile der SCHLEIFE (9) am gekerbten Ende zusammen. Falten Sie die Schleife RECHTS AUF RECHTS der Länge nach in der Hälfte. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht. Schneiden Sie die Ecken ein.

35. Drehen Sie die Schleife auf RECHTS. Bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die Öffnung geschlossen.

36. Falten Sie die Schleife in der Mitte, sodass die Nahtlinien aufeinander liegen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie.

37. Falten Sie die Schleife entlang der Faltlinien, sodass die Naht auf der mittleren Nahtlinie liegt. Nähen Sie entlang der Naht durch alle Lagen.

38. Fädeln Sie die Schleife durch den Knoten. Heften Sie die Schleife unsichtbar an den Knoten.

39. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Futters.

40. Schlagen Sie einen 3.2 cm Saum an der unteren Kante des Kleides hoch. Heften Sie dicht an der Falte. **VERSÄUBERN** Sie die Schnittkante. Steppen Sie den Saum mit **KETTELSTICHEN** fest. Bügeln Sie.