

11 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A, B, C
- 2 PATTE DE FERMETURE - A, B, C
- 3 POCHE - A, B, C
- 4 DOS - A, B, C
- 5 PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT - A, B, C
- 6 PARTIE DESSOUS CÔTÉ DOS - A, B, C
- 7 PIED DE COL - A, B, C
- 8 COL - A, B, C
- 9 DESSUS DE MANCHE - A, B, C
- 10 DESSOUS DE MANCHE - A, B, C
- 11 POIGNET - A, B, C

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★

VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE	ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
------	----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

PIQUER LE BORD – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : “comment piquer le bord”**.

OURLET ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo **Ourlets : “coudre des ourlets étroits”**.

MANCHE MONTÉE – reportez-vous à la vidéo **Emmanchures/Manches : “coudre des manches montées”**.

PIQÛRE DE SOUTIEN – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : “comment faire une piqûre de soutien”**.

SURPIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : “comment faire une surpiqûre”**.

COUPER LA COUTURE – reportez-vous à la vidéo **Coutures : “comment couper, cranter et dégrader les coutures”**.

SOUS-PIQUER – reportez-vous à la vidéo **Points à la machine : “comment faire une sous-piqûre”**.

TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ DES COUTURES DE 1.5 CM ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

HAUT A, TUNIQUE B, C

ENTOILAGE

1. Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS des pièces de la PATTE DE FERMETURE (2), de la PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT (5), de la PARTIE DESSOUS CÔTÉ DOS (6), du PIED DE COL (7), du COL (8), et du POIGNET (11).
Faites adhérer en place en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT

2. Pour faire une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DEVANT (1), piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Cette piqûre reste de façon permanente et aide à empêcher que les bords arrondis se déforment. (Montrée seulement dans le premier croquis.)
Pour renforcer les coins intérieurs du devant, piquez sur les lignes de piqûre. Crantez vers le coin intérieur, en veillant à ne pas cranter à travers la piqûre.

3. Rentrez au fer la valeur de couture de 1 cm sur le bord sans encoche de la PATTE DE FERMETURE (2). ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la patte sur le côté droit de l'ouverture du devant, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez du bord de l'encolure au petit pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture. **COUPEZ LA COUTURE**. Pressez la couture vers la patte, en pressant la patte vers l'extérieur.

4. Pliez la patte vers l'INTÉRIEUR sur la ligne de pliure ; pressez. Épinglez le bord pressé de la patte par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ LE BORD** sur la patte du bord de l'encolure au petit pois, en saisissant le bord intérieur de la patte sur l'ENVERS. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord du devant du bord de l'encolure au petit pois.
Attachez de la même façon la pièce restante de la patte sur le côté gauche du bord de l'ouverture du devant.

5. Glissez les extrémités de la patte vers l'INTÉRIEUR. Superposez la patte GAUCHE au DROIT, en faisant coïncider les petits pois. Épinglez.

6. Sur l'ENVERS, pliez la partie inférieure du devant vers le haut pour que le rabat sur l'ouverture inférieure soit visible. Bâissez le rabat et les extrémités de la patte ensemble le long de la ligne de piqûre entre les petits pois. Piquez à la machine le long du fauil.

7. Sur l'ENDROIT, piquez les pattes de fermeture ensemble sur la ligne de piqûre à travers toute l'épaisseur.

8. Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la POCHE (3). Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez le long de la ligne de couture sur les bords non finis. Recoupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.

9. Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure sur l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre.
Piquez la parementure près du bord intérieur.

10. Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le devant GAUCHE, en faisant coïncider les grands pois. **PIQUEZ LE BORD** près des bords du côté et inférieur.
POUR LE MODÈLE A – SURPIQUEZ à 6 mm de la première piqûre.

DOS ET COL

11. Pour faire une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du DOS (4), piquez à 1.3 cm du bord coupé dans le sens des flèches. Piquez le devant et le dos sur les bords de l'épaule.

12. Crantez le bord de l'encolure du haut vers la piqûre de soutien. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord à simple encoche du PIED DE COL (7) sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux du dos et les petits pois, en plaçant les petits pois intérieurs sur les coutures d'épaule.
(Le pied de col s'étende 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant). Piquez le bord de l'encolure. **COUPEZ LA COUTURE**. Pressez la bande vers l'extérieur ; pressez la couture vers la bande.

13. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la parementure sur le COL (8), en laissant les bords à encoche ouverts. **COUPEZ LA COUTURE**.

14. Retournez le col ; pressez. **PIQUEZ LE BORD** près des bords finis. Bâissez ensemble à la machine les bords non finis. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le col (côté à parementure) sur le pied de col, en faisant coïncider les milieux du dos et les encoches doubles, en plaçant les extrémités aux grands pois, en crantant le col si nécessaire. Bâissez à la machine.

15. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à simple encoche de la parementure de pied de col ; recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de pied de col sur le pied de col (par-dessus le col), en faisant coïncider les milieux. Piquez le bord du devant et à double encoche. **COUPEZ LA COUTURE**.

16. Retournez la parementure de pied de col vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez près de tous les bords du pied de col, en saisissant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

CÔTÉ DEVANT ET CÔTÉ DOS

17. Rentrez au fer une valeur de couture de 1 cm sur le bord sans encoche de la PAREMENTURE CÔTÉ DEVANT (5). ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la parementure sur le bord du côté du devant, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez.
Piquez à travers le bord inférieur de la parementure à 1 cm du bord non fini.

POUR LES MODÈLES B, C – le vêtement doit s'étendre au-dessous du bord de la parementure.
Recoupez le bord inférieur de la parementure près de la piqûre. Recoupez le devant jusqu'à 1.5 cm du bord intérieur de la parementure.

18. **SOUS-PIQUEZ** la parementure aussi loin que possible. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez, en relevant la valeur de couture d'ourlet au fer sur le bord inférieur du devant. Rentrez le bord non fini de la valeur de couture d'ourlet à 6 mm ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure sur le devant. **PIQUEZ LE BORD** près du bord intérieur de la parementure. **PIQUEZ LE BORD** près du bord intérieur de l'ourlet, entre la piqûre de la parementure. Bâissez ensemble les bords de l'emmanchure.

19. **POUR LE MODÈLE A** – relevez la valeur de couture d'ourlet de 1.5 cm au fer sur le bord inférieur du dos. Rentrez le bord non fini à 6 mm ; pressez. Piquez près du bord intérieur pressé. **POUR LES MODÈLES B, C** – relevez la valeur de couture d'ourlet de 2.5 cm au fer sur le bord inférieur du dos. Rentrez 6 mm du bord non fini ; pressez.
PIQUEZ LE BORD près du bord intérieur pressé.

20. Rentrez au fer une valeur de couture de 1 cm sur le bord sans encoche de la PARTIE DESSOUS CÔTÉ DOS (6). Recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez la partie dessous sur le dos, en faisant coïncider les petits pois et les encoches. Piquez du bord de l'emmanchure au petit pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture.
COUPEZ LA COUTURE. Pressez la couture vers la partie dessous, en pressant la partie dessous vers l'extérieur.

21. Pliez l'extrémité inférieure de la partie dessous sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits pois. Piquez à travers le bord inférieur. **COUPEZ LA COUTURE**.

22. Retournez le coin de la partie dessous ; pressez.
Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la partie dessous sur le dos par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ LE BORD** près du bord intérieur de la partie dessous, en saisissant le bord pressé de la parementure de partie dessous sur l'ENVERS. Bâissez ensemble les bords non finis.

23. Sur l'ENDROIT, superposez le bord du côté devant par-dessus la partie dessous dos, en faisant coïncider les petits pois inférieurs. Épinglez. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord du côté devant, à travers toute l'épaisseur du bord de l'emmanchure au petit pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture. Bâissez ensemble les bords de l'emmanchure.

MANCHE

24. Épinglez le DESSUS DE MANCHE (9) et le DESSOUS DE MANCHE (10) sur les bords du dos. Piquez du bord de l'emmanchure au grand pois, en piquant au point arrière sur le pois pour renforcer la couture.

25. Rentrez au fer la valeur de couture de 1 cm sur les bords de l'ouverture de la manche. Pour former un **OURLET ÉTROIT**, rentrez le bord non fini pour rejoindre le pli. Pressez. Piquez l'ourlet en place, en piquant à angle droit sur le bout de l'ouverture.

26. Pour former les plis sur l'ENDROIT, pliez la manche le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâissez à travers le bord non fini.

27. Piquez les bords du dessous de bras de la manche.

28. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à encoche de la parementure de POIGNET (11) ; recoupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la parementure sur le poignet, en laissant le bord à encoche ouvert. **COUPEZ LA COUTURE**.

29. Retournez le poignet ; pressez. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le poignet, en faisant coïncider les encoches et en plaçant les bords de l'ouverture sur les petits pois. Bâissez.
Piquez. **COUPEZ LA COUTURE** ; pressez la couture vers le poignet, en pressant le poignet vers l'extérieur.

30. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé de la parementure de poignet par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, **PIQUEZ LE BORD** sur le poignet près de la couture, en saisissant le bord pressé de la parementure de poignet sur l'ENVERS.

31. Pour la **MANCHE MONTÉE**, retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le haut à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre.
Recoupez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

FINITION

32. Faites les ouvertures pour le bouton-pression sur les marques des pattes de fermeture du devant, des côtés du devant, des parties dessous dos, du pied de col et des poignets, en utilisant un poinçon ou en découpant des petits trous avec des ciseaux à broder. Posez les boutons-pression en suivant la notice d'utilisation ayant les boutons-pression femelles sur l'ENVERS de l'épaisseur extérieure et les boutons-pression mâles sur l'ENDROIT de l'épaisseur intérieure, comme illustré.
ASTUCE – Entraînez-vous à appliquer les boutons-pression sur un morceau de tissu avant de les appliquer sur le vêtement.

©2025 Simplicity® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All rights reserved. Printed in U.S.A

WWW.Simplicity.com IG Design Group Americas Inc Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA

Simplicity®

S3068

GERMAN

11 TEILE

1 VORDERTEIL - A,B,C

2 KNOPFLEISTE - A,B,C

3 TASCHE - A,B,C

4 RÜCKENTEIL - A,B,C

5 BESATZ DES SEITL. VORDERTEILS - A,B,C

6 UNTERLAGE DES SEITL. RÜCKENTEILS - A,B,C

7 KRAGENBAND - A,B,C

8 KRAGEN - A,B,C

9 OBERÄRMEL - A,B,C

10 UNTERÄRMEL - A,B,C

11 MANSCHETTE - A,B,C

Zuschneideplan

Muster nach unten laufend

Muster nach oben laufend

Innenseite des schnittbogens

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERUENIGEN US GRÖSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)

FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung

Stoff-

schlüssel

RECHTE SEITE

LINKE SEITE

EINLAGE

FUTTER

FUTTER

RECHTE SEITE

LINKE SEITE

EINLAGE

RECHTE SEITE

RECHTE SEITE

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN – siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man knappkantig steppt"**.

SCHMALER SAUM – siehe **Säume: Video "Schmale Säume nähen"**.

ÄRMEL EINSETZEN – siehe **Ärmel: Video "Eingesetzer Ärmel einnähen"**.

FESTSTEPPEN – siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man einen Steppstich macht"**.

ABSTEPPEN – siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man absteppt"**.

NAHT BESCHNEIDEN – siehe **Nähte: Video "Wie man Nähte beschneidet, einschneidet und schichtet"**.

UNTERSTEPPEN – siehe **Maschinenstiche: Video "Wie man untersteppt"**.

NÄH-TUTORIALS

SCAN ME

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE 1.5 CM NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

TOP A, TUNIKA B,C

EINLAGE

1.

Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Seite der KNOPFLEISTE (2), des SEITLICHEN VORD. BESATZES (5), der UNTERLAGE DES SEITL. RÜCKENTEILS (6), des KRAGENBANDES (7), des KRAGENS (8) und der Abschnitte der MANSCHETTE (11).
Bügeln Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

VORDERTEIL

2.

Um die Halskante des VORDERTEILS (1) **FESTZUSTEPPEN**, nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile. Diese Naht verbleibt dauerhaft, um ein Dehnen an gebogenen Kanten zu verhindern. (Wird nur in der ersten Abbildung gezeigt.)
Zur Verstärkung der inneren Ecken des Vorderteils entlang den Nahtlinien mit Hilfe einer Maschine steppen. Schneiden Sie die innere Ecke ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden.

3.

Bügeln Sie unter die 1cm Nahtzugabe an der nicht eingekerbten Kante der KNOPFLEISTE (2). Stecken Sie die Knopfleiste RECHTS AUF RECHTS auf die rechte Seite der vorderen Öffnung, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie von der Halskante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken.
BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.
Bügeln Sie die Naht zur Knopfleiste hin und drücken Sie die Knopfleiste nach außen.

4.

Falten Sie die Knopfleiste entlang der Faltlinie nach INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Kante der Leiste über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE die Knopfleiste von der Halskante bis zum kleinen Punkt **KNAPPKANTIG**, fassen Sie dabei die Innenkante der Knopfleiste auf der INNENSEITE mit. **STEPPEN** Sie die Vorderkante von der Halskante bis zum kleinen Punkt **KNAPPKANTIG**.
Befestigen Sie den verbleibenden Knopfleistenteil auf die gleiche Weise an der linken Seite der vorderen Öffnungskante.

5.

Schieben Sie die Enden der Knopfleisten nach INNEN. Lappen Sie die LINKE Knopfleiste über die RECHTE, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Stecken.

6.

Falten Sie auf der INNENSEITE den unteren Teil des Vorderteils nach oben, um die Klappe an der unteren Öffnung freizulegen. Heften Sie die Klappe und die Enden der Knopfleiste entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten zusammen. Nähen Sie mit der Maschine wie geheftet.

7.

Nähen Sie auf der AUSSENSEITE die Knopfleisten entlang der Nahtlinie durch alle Stoffschichten zusammen.

8.

Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der TASCHÉ (3). Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

9.

Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte.
Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante.

10.

Stecken Sie die Tasche auf der AUSSENSEITE an das LINKE Vorderteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEPPEN** Sie dicht an den Seiten- und Unterkanten **KNAPPKANTIG**.
FÜR MODELL A – STEPPEN Sie mit einem Abstand von 6 mm von der ersten Steppnaht **AB**.

RÜCKENTEIL UND KRAGEN

11.

Um die Halskante des RÜCKENTEILS (4) **FESTZUSTEPPEN**, nähen Sie 1.3 cm von der Schnittkante entfernt in Richtung der Pfeile.
Nähen Sie das Vorderteil an den Schulterkanten auf das Rückenteil.

12.

Schneiden Sie die Halskante des Tops an der Steppnaht ein. Stecken Sie die einzelne gekerbte Kante des KRAGENBANDES (7) RECHTS AUF RECHTS an die Halskante, wobei die hinteren Mitten und die kleinen Punkte übereinstimmen und setzen Sie die inneren kleinen Punkte an die Schulternähte. (Das Nackenband reicht 1.5 cm über die vorderen Öffnungskanten hinaus.) Nähen Sie die Halskante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**
Bügeln Sie das Band nach außen; bügeln Sie die Naht zum Band hin.

13.

Nähen Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an den KRAGEN (8), sodass die Schnittkanten bündig abschliessen, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

14.

Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. **STEPPEN** Sie dicht an den fertigen Kanten **KNAPPKANTIG**.
Heften Sie die Schnittkanten maschinell zusammen. Stecken Sie den Kragen (Besatzseite) RECHTS AUF RECHTS auf das Kragenband, wobei die Schnittkanten gerade sind und die hinteren Mitten und Doppelkerben übereinstimmen, legen Sie dabei die Enden an den großen Punkten, schneiden Sie dabei den Kragen ein, wenn nötig.
Heften Sie mit der Maschine.

15.

Bügeln Sie unter 1.5 cm an der einfachen eingekerbten Besatzkante des Kragenbandes; schneiden Sie auf 6 mm zu. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Besatz des Kragenbandes auf das Kragenband (über den Kragen), wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie das Vorderteil und die doppelt gekerbte Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

16.

Wenden Sie den Besatz des Kragenbandes nach INNEN, bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE dicht an allen Kanten des Kragenbandes, fassen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der INNENSEITE mit.

SEITL. VORDERTEIL UND SEITL. RÜCKENTEIL

17.

Bügeln Sie unter die 1 cm Nahtzugabe an der nicht gekerbten Kante des SEITL. VORDEREN BESATZES (5).
Stecken Sie den Besatz BESATZ RECHTS AUF RECHTS auf die Seitenkante des Vorderteils, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen. Nähen Sie.
Nähen Sie durch die Unterkante des Besatzes genau 1 cm von der Schnittkante entfernt.
FÜR MODELLE B, C - Das Kleidungsstück reicht über die Kante des Besatzes hinaus.
Beschneiden Sie die untere Kante des Besatzes dicht an der Naht. Beschneiden Sie das Vorderteil bis auf 1.5 cm an der Innenkante des Besatzes.

18.

STEPPEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**. Wenden Sie den Besatz nach INNEN; bügeln, bügeln Sie dabei die Saumzugabe an der Unterkante des Vorderteils nach oben. Drehen Sie die Schnittkante der Saumzugabe 6 mm nach unten; bügeln. Stecken Sie die gebügelte Kante des Besatzes auf das Vorderteil. **STEPPEN** Sie dicht an der inneren Besatzkante **KNAPPKANTIG**. **STEPPEN** Sie dicht an der inneren Saumkante zwischen der Besatznaht **KNAPPKANTIG**. Heften Sie die Armausschnittkanten zusammen.

19.

FÜR MODELL A - Bügeln Sie unter die 1.5 cm Saumzugabe an der Unterkante des Rückenteils. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten; bügeln. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.
FÜR MODELL B - Bügeln Sie die 2.5 cm Saumzugabe an der unteren Kante des Rückenteils nach oben. Drehen Sie die Schnittkante 6 mm nach unten; bügeln.
STEPPEN Sie dicht an der inneren gebügelten Kante **KNAPPKANTIG**.

20.

Bügeln Sie unter die 1 cm Nahtzugabe an der nicht gekerbten Kante der SEITL. RÜCKW. UNTERLAGE (6). Beschneiden Sie auf 6 mm. Stecken Sie die Unterlage RECHTS AUF RECHTS auf das Rückenteil, wobei die kleinen Punkte und Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie von der Armlochkante bis zum kleinen Punkt und steppen Sie am Punkt ab, um die Naht zu verstärken.
BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT. Bügeln Sie die Naht zur Unterlage hin und bügeln Sie die Unterlage nach außen.

21.

Falten Sie das untere Ende der Unterlage entlang der Faltlinie RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie über die untere Kante. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**
22.

Wenden Sie die Ecke der Unterlage, bügeln Sie. Stecken Sie auf der INNENSEITE die gebügelte Kante der Unterlage über die Naht auf das Rückenteil und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE dicht an der Innenkante der Unterlage **KNAPPKANTIG**, wobei die gebügelte Kante des Unterlagebesatzes auf der INNENSEITE mitgefasst wird. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

23.

Lappen Sie auf der AUSSENSEITE die vordere Seitenkante der rückw. Unterlage, wobei die unteren kleinen Punkte übereinstimmen. Stecken. **STEPPEN** Sie die vordere Seitenkante durch alle Dicken von der Armausschnittkante bis zum kleinen Punkt **KNAPPKANTIG** und steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken. Heften Sie die Armausschnittkanten zusammen.

ÄRMEL

24.

Stecken Sie den OBERÄRMEL (9) an den hinteren Kanten auf den UNTERÄRMEL (10). Nähen Sie von der Armlochkante bis zum großen Punkt und steppen Sie mit Rückstichen am Punkt, um die Naht zu verstärken.

25.

Bügeln Sie unter 1 cm Nahtzugabe an den Öffnungskanten des Ärmels. Um einen **SCHMALEN SAUM** zu bilden, schlagen Sie die unter die Schnittkante und treffen auf die Falte. Bügeln Sie. Nähen Sie den Saum fest, wobei Sie die Naht am offenen Ende quadratisch machen.

26.

Für die Faltenbildung falten Sie auf der AUSSENSEITE den Ärmel entlang den durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Schnittkante.

27.

Nähen Sie die Unterarmkanten des Ärmels.

28.

Bügeln Sie unter 1.5 cm an der eingekerbten Kante des Besatzes der MANSCHETTE (11); beschneiden Sie auf 6 mm. RECHTS AUF RECHTS nähen Sie den Besatz an die Manschette, lassen Sie dabei die eingekerbte Kante offen. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT.**

29.

Wenden Sie die Manschette; bügeln Sie. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS auf die Manschette, wobei die Kerben übereinstimmen und die Öffnungskanten auf die kleinen Punkte gelegt werden. Heften.
Nähen Sie. **BESCHNEIDEN SIE DIE NAHT**; bügeln Sie die Naht in Richtung Manschette und bügeln Sie die Manschette nach außen.

30.

Auf der INNENSEITE die gebügelte Kante des Manschettenbesatzes über die Naht, platzieren Sie dabei die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. **STEPPEN** Sie auf der AUSSENSEITE die Manschette dicht an der Naht **KNAPPKANTIG**, sodass die gebügelte Kante des Manschettenbesatzes auf der INNENSEITE mitgefasst wird.

31.

Zum **EINSETZEN DES ÄRMELS** drehen Sie den Ärmel auf die RECHTE Seite nach außen.
Halten Sie das Oberteil mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin.
Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt.
Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht.
Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

ABSCHLUSS

32.

Machen Sie kleine Löcher mit einer Ahle oder einer Stickschere an den Markierungen in die vorderen Knopfleisten, die vorderen Seitenteile, die hinteren Unterlagen, das Kragenband und die Manschetten. Bringen Sie Druckknöpfe gemäß den Anweisungen des Herstellers an, wobei die Ösentteile auf der INNENSEITE der äußeren Lage und die Hakenteile auf der AUSSENSEITE der inneren Lage angebracht werden, wie gezeigt.
TIPP - Üben Sie das Anbringen der Druckknöpfe an einem Stoffrest, bevor Sie sie am Kleidungsstück anbringen.