

13 PIÈCES DE PATRON

- 1 DEVANT - A
- 2 PAREMENTURE DE BRAGUETTE DROITE - A, B, C
- 3 BRAGUETTE GAUCHE - A, B, C
- 4 DOS - A, B, C
- 5 PASSEPOIL - A, B, C
- 6 POCHE DOS - A, B, C
- 7 PAREMENTURE DE POCHE DOS - A, B, C
- 8 POCHE - A, B, C
- 9 CEINTURE DEVANT DROIT - A, B, C
- 10 CEINTURE DEVANT GAUCHE - A, B, C
- 11 CEINTURE DOS - A, B, C
- 12 DEVANT - B, C
- 13 PASSANTS - B, C

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)

SEL. (S)= LIS.

FOLD= PLIURE

SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR

DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



patron côté imprimé sur le dessus



★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.Les termes de couture imprimés en **ITALIQUE** sont expliqués ci-dessous :**FACULTATIF POUR LES OURLETS** : Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).**ENTOILAGE** - Épinglez l'entoilage sur l'ENVERS du tissu. Faites adhérer sur place, en suivant la notice d'utilisation.**SURPIQUER**- Sur l'ENDROIT, piquez à 6 mm du bord fini ou de la pliure.**SOUS-PIQUER**- Pressez la parementure et la couture à l'opposé du vêtement, en piquant à travers la parementure et les valeurs de couture aussi près possible de la couture.**LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.****PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.**

PANTALON A, B, C

ENTOILAGE

1. Biaisez les coins de **l'ENTOILAGE**, comme illustré. Faites adhérer sur l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.

DEVANT

MODÈLE A

2. Pliez le devant (1) sur les lignes de pliure, ENVERS CONTRE ENVERS. Surpiquez le long de la pliure.

3. Pour faire les plis sur le devant, amenez les lignes continues vers les lignes pointillées. Bâissez. Bâissez le bord supérieur.

MODÈLES B, C

4. Pour former le pli intérieur sur l'ENDROIT du devant (12), pliez le long de la ligne continue. Amenez le pli vers la ligne pointillée vers le côté. Bâissez. Bâissez le bord supérieur.

5. Pour former le pli extérieur sur l'ENDROIT du devant, pliez le long de la ligne continue. Amenez la ligne continue vers la ligne pointillée vers le milieu, (en superposant le premier pli.) Bâissez. Bâissez le bord supérieur.

MODÈLES A, B, C

Assemblez le devant de la braguette comme suit :

6. Piquez les pièces du devant ensemble au niveau du milieu devant entre le grand pois et l'encoche.

7. Repliez le bord de l'ouverture du devant gauche sur la ligne de pliure ; pressez.

NOTE : Il peut être nécessaire de raccourcir la fermeture à glissière. Pour faire un nouvel arrêt de fermeture, placez la fermeture le long du bord de l'ouverture (avec la tirette à 3 mm au-dessous de la ligne de couture). Marquez l'emplacement du nouvel arrêt de fermeture. Surfilez à travers les dents sur la marque. Coupez la fermeture à 2 cm au-dessous du nouvel arrêt.

8. Placez la fermeture fermée (vers le haut) sous le bord de l'ouverture du devant GAUCHE, ayant le bord pressé près des dents de la fermeture et l'arrêt supérieur sur le petit pois. En utilisant un pied à fermeture, bâissez près du bord pressé.

9. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez la braguette gauche (3) sur la ligne de pliure. Piquez le bord inférieur. Égalisez. Retournez. Pressez. Bâissez les bords non finis.

10. Sur l'ENVERS, épinglez la braguette gauche sur le bord de l'ouverture du devant GAUCHE (par-dessus la fermeture), en faisant coïncider les encoches et les petits pois, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez le long du bâti précédent pour la fermeture.

11. Sur l'ENDROIT, en utilisant un pied à fermeture, piquez près du bord pressé du devant, à travers toute l'épaisseur.

12. **FINISSEZ AU BORD** sur le bord extérieur de la parementure de braguette droite (2). Épinglez la parementure de braguette sur le bord de l'ouverture du devant DROIT, en faisant coïncider les encoches et les grands pois. Piquez, en arrêtant au grand pois. Égalisez.

13. **SOUS-PIQUEZ** la parementure de braguette.

14. Retournez la parementure vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux. Bâissez près du bord à travers toute l'épaisseur.

15. Épinglez la braguette gauche à l'opposé. Dépliez la parementure de braguette. Épinglez le ruban de la fermeture restant sur la parementure de braguette, en maintenant le devant DROIT libre. En utilisant un pied à fermeture, piquez sur place près des dents de la fermeture.

16. Rabattez la parementure. Sur l'ENDROIT, piquez le devant DROIT sur la ligne de piqûre, en maintenant la braguette gauche libre.

17. Retournez la braguette gauche sur place. Sur l'ENVERS, bâissez à la main la braguette et la parementure ensemble sur le bord inférieur, comme illustré.

18. Si vous le désirez, sur l'ENDROIT, piquez une barrette de renfort à travers l'extrémité inférieure de la braguette à travers toute l'épaisseur.

DOS

PINCES

19. Pour faire les pinces sur le dos (4), ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le pantalon à travers le centre de la pince, en superposant les lignes pointillées et les petits pois.

20. Sur l'ENVER, placez les épingles PERPENDICULAIRES aux lignes pointillées. Piquez la pince de la partie la plus large à la pointe.

ASTUCE - pour empêcher la formation d'une "bulle" à la pointe, faites les derniers points exactement sur la pliure et laissez les bouts du fil assez longs pour les nouer. NE piquez PAS au point arrière à la pointe. Pressez la pince à plat le long de la piqûre pour "intégrer" les points, puis pressez la pince vers le milieu dos.

POCHE PASSEPOILÉE

21. Renforcez les coins du pantalon dos DROIT le long des lignes de piqûre, en pivotant aux petits pois, comme illustré.

22. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le passepoil (5) en deux dans le sens de la longueur ; bâissez les bords non finis.

23. Épinglez le passepoil sur le dos DROIT, en plaçant la ligne de couture de 1 cm le long de la ligne de piqûre inférieure, en faisant coïncider les petits et les grands pois. Bâissez.

24. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de poche dos (7) sur le dos (par-dessus le passepoil), en plaçant la ligne de couture de 1 cm sur la ligne de piqûre, en faisant coïncider les petits et les grands pois. Piquez sur la ligne de piqûre entre les petits pois.

25. Épinglez la poche dos (6) sur le dos le long de la ligne de piqûre restante, en maintenant libre la valeur de couture de la parementure de poche dos. Piquez sur la ligne de piqûre entre les petits pois.

26. Coupez sur la ligne entre la piqûre, en crantant en diagonale jusqu'au petit pois, en veillant à ne pas couper le passepoil.

27. Retournez les poches et les extrémités triangulaires vers l'intérieur, en relevant le passepoil ; pressez.

28. Piquez ensemble les bords de la poche et de la parmenture de poche, en faisant coïncider les encoches, en saisissant le passepoil et les extrémités triangulaires dans la piqûre ; en maintenant le dos libre.

29. PIQUEZ LE BORD sur les extrémités du passepoil sur place, à travers toute l'épaisseur.

COUTURES RESTANTES ET POCHEs

30. Piquez le dos et le devant ensemble sur la partie intérieure de la jambe.

31. Piquez le reste de la couture d'entrejambe jusqu'au grand pois sur le devant, en raccordant avec la piqûre précédente, puis piquez à 6 mm à l'opposé de la valeur de couture entre les encoches. Égalisez près de la seconde piqûre.

NOTE : Posez les poches sur les bords du côté du devant et dos comme suit :

32. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de la poche (8) sur les bords du côté du devant, en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

33. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** les poches du devant.

34. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez une pièce de la poche sur les bords du côté du dos, en faisant coïncider les encoches, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

35. Épinglez le devant et le dos sur les coutures latérales, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures latérales, en laissant libre entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'aux coutures latérales. Crantez les valeurs de couture du dos au-dessous des poches.

36. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez les poches vers le devant ; bâtissez les bords supérieurs.

CEINTURE

MODÈLES B, C

37. Pliez les passant (13) en deux dans le sens de la longueur, ENVERS CONTRE ENVERS. Pressez, en marquant un pli.

38. Dépliez les longs bords du passant et retournez-les sur l'ENVERS de façon à les rejoindre sur le pli. Pressez.

39. Pliez le passant en deux dans le sens de la longueur, en superposant les bords pressés. Piquez près des deux longs bords. Coupez les passants en six morceaux de 9 cm de longueur chacun.

40. Repliez 1.5 cm sur une extrémité ; pressez.

41. Épinglez les passants sur le bord supérieur du pantalon, en centrant par-dessus les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau ; bâtissez.

MODÈLES A, B, C

42. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur du pantalon entre les encoches du devant.

43. Piquez la ceinture devant droit (9) entoilée et la ceinture devant gauche (10) entoilée sur la ceinture dos (11) entoilée sur les côtés, en faisant coïncider les encoches. (Les pièces non entoilées de la ceinture seront utilisées pour la parementure.)

44. Épinglez la ceinture sur le bord supérieur du pantalon, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures latérales, en crantant le pantalon si nécessaire ; piquez. Égalisez la couture ; pressez vers la ceinture.

45. Piquez la PAREMENTURE de ceinture devant droit (9) et la PAREMENTURE de ceinture devant gauche (10) sur la PAREMENTURE de ceinture dos (11) sur les côtés, en faisant coïncider les encoches. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la parementure. Coupez le bord pressé à 1 cm.

46. Épinglez la parementure sur la ceinture, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez les extrémités et le bord supérieur ; égalisez les coutures.

47. SOUS-PIQUEZ la parementure aussi loin que possible.

48. Retournez la parementure vers l'intérieur ; pressez. Bâtissez la parementure sur place juste par-dessus la couture.

49. Pour fixer la parementure sur place, sur l'ENDROIT, étendez la couture de ceinture aux doigts jusqu'à ce que la piqûre précédente soit visible. Piquez sur la partie supérieure de la piqûre précédente. SURPIQUEZ la ceinture, comme illustré.

MODÈLES B, C

50. Relevez les passants. Épinglez sur le bord supérieur de la ceinture, en centrant par-dessus les pois. PIQUEZ LE BORD sur place, à travers toute l'épaisseur.

FINITION

OURLETS

51. Relevez au fer l'ourlet de 3.2 cm sur le bord inférieur du pantalon. Rentrez au fer 6 mm sur le bord non fini. Piquez près du bord intérieur pressé.

CROCHETS POUR PANTALON A

52. Sur l'ENVERS, cousez les crochets sur les bords supérieur et inférieur de l'extrémité droite de la ceinture. Superposez le devant DROIT au GAUCHE, en faisant coïncider les milieux. Marquez et cousez les brides sur les marques de la ceinture.

BOUTONNIÈRE ET BOUTON B, C

53. Faites la boutonnière sur la marque de la ceinture DROITE. Cousez le bouton sur le petit pois de la ceinture GAUCHE.

13 TEILE

- 1 VORDERTEIL - A
- 2 RECHTER HOSENSCHLITZBESATZ- A,B,C
- 3 LINKER HOSENSCHLITZ - A,B,C
- 4 RÜCKENTEIL - A,B,C
- 5 PASPELSTREIFEN- A,B,C
- 6 GESÄSSTASCHE - A,B,C
- 7 BESATZ DER GESÄSSTASCHE - A,B,C
- 8 TASCHE - A,B,C
- 9 RECHTER VORD. BUND - A,B,C
- 10 LINKER VORD. BUND - A,B,C
- 11 RÜCKW. BUND - A,B,C
- 12 VORDERTEIL - B,C
- 13 TRÄGER - B,C

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
 SEL. (S)= WEBKANTE(N)
 FOLD= STOFFBRUCH
 SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
 DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSpricht

★ SIEHE
 SPEZIELLE
 * NÄHANLEITUNG

Nähanleitung



Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Nähmethoden, die in **KURSIVSCHRIFT** dargestellt sind, werden im Folgenden definiert:

OPTIONAL FÜR SÄUME: Bringen Sie ein Nahtbindeband an.

EINLAGE - Stecken Sie die Einlage auf die LINKE Stoffseite. Bügeln Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers.

ABSTEPHEN - Auf der AUSSENSEITE 6 mm von der fertigen Kante nähen.

UNTERSTEPHEN - Bügeln Sie den Besatz und die Naht vom Kleidungsstück weg und nähen Sie durch den Besatz und die Nahtzugaben dicht an der Naht.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEgeben.

HOSE A, B, C

EINLAGE

1. Beschneiden Sie die Ecken der **EINLAGE**, wie gezeigt. Befestigen Sie auf der linken Seite jedes passenden STÖFFABSCHNITTS gemäß den Anweisungen des Herstellers..

VORDERTEIL

MODELL A

2. Falten Sie das Vorderteil (1) entlang den Faltlinien, LINKS AUF LINKS. Steppen Sie entlang der Falte ab.

3. Für Falten im Vorderteil die durchgezogenen Linien auf die gestrichelten Linien bringen. Heften Sie über die Oberkante.

MODELLE B,C

4. Für die innere Falte im Vorderteil (12), auf der AUSSENSEITE, entlang der durchgezogenen Linie falten. Bringen Sie die Falte zur gestrichelten Linie zur Seite. Heften. Heften Sie über die Oberkante.

5. Um die äußere Falte im Vorderteil zu machen, falten Sie auf der Außenseite entlang der durchgezogenen Linie. Bringen Sie die durchgezogene Linie zur gestrichelten Linie in Richtung Mitte (überlappt die erste Falte). Heften. Heften Sie über die Oberkante.

MODELLE A,B,C

Konstruieren Sie das Vorderteil des Hosenschlitzes wie folgt:

6. Steppen Sie die Vorderteile in der vorderen Mitte zwischen dem großen Punkt und der Kerbe zusammen.

7. Schlagen Sie die linke vordere Öffnungskante entlang der Faltlinie ein; bügeln.

HINWEIS: Es kann erforderlich sein, den Reißverschluss zu kürzen. Um einen neuen Reißverschlussanschlag anzufertigen, legen Sie den Reißverschluss entlang der Öffnungskante (mit der Zuglasche 3 mm unterhalb der Nahtlinie). Markieren Sie die Position des neuen Reißverschlussanschlags. Steppen Sie mit Überwendlichenstichen über die Zähne an der Markierung. Schneiden Sie den Reißverschluss 2 cm unterhalb des neuen Anschlags ab.

8. Legen Sie den geschlossenen Reißverschluss (mit der Vorderseite nach oben) unter die LINKE vordere Öffnungskante, wobei die gebügelte Kante dicht an den Reißverschlusszähnen und dem Reißverschlussanschlag am kleinen Punkt anliegt. Heften Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelt Kante.

9. Falten Sie den linken Hosenschlitz (3) RECHTS AUF RECHTS entlang der Faltlinie. Nähen Sie die Unterkante. Beschneiden. Wenden. Bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten.

10. Auf der INNENSEITE den rechten Hosenschlitz an der LINKEN vorderen Öffnungskante (über dem Reißverschluss) feststecken, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Heften Sie entlang der vorherigen Heftung für den Reißverschluss.

11. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE mit einem Reißverschlussfuß dicht an der gebügelt Kante des Vorderteils durch alle Lagen.

12. **VERSÄUBERN** Sie die Außenkante des rechten Hosenschlitzbesatzes (2). Stecken Sie den Hosenschlitzbesatz an der rechten vorderen Öffnungskante, wobei die Kerben und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie, endend am großen Punkt. Beschneiden.

13. **STEPHEN** Sie den Hosenschlitzbesatz **UNTER**.

14. Wenden Sie den Besatz auf INNEN; bügeln Sie. Legen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, sodass die Mitten passen. Heften Sie dicht an der Kante durch alle Dicken.

15. Stecken Sie den linken Hosenschlitz aus dem Weg. Öffnen Sie den Hosenschlitzbesatz. Stecken Sie das restliche Reißverschlussband an den Hosenschlitzbesatz, lassen Sie dabei das RECHTE Vorderteil frei. Nähen Sie mit einem Reißverschlussfuß dicht an den Reißverschlusszähnen.

16. Wenden Sie den Besatz nach unten. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE das RECHTE Vorderteil entlang der Nahtlinie, lassen Sie dabei den linken Hosenschlitz frei.

17. Wenden Sie den linken Hosenschlitz fest zurück. Heften Sie auf der INNENSEITE den Hosenschlitz und den Besatz an der unteren Kante zusammen, wie gezeigt.

18. Falls gewünscht, nähen Sie auf der AUSSENSEITE mit der Maschine einen Riegel über das untere Ende des Hosenschlitzes durch alle Dicken.

HINTERE ABNÄHER

19. Um Abnäher im Rückenteil (4) zu machen, falten Sie die Hose RECHTS AUF RECHTS durch die Mitte des Abnäher und bringen dabei gestrichelte Linien und kleine Punkte zusammen.

20. Platzieren Sie auf der INNENSEITE Stecknadeln im RECHTEN Winkel zu den gestrichelten Linien. Nähen Sie den Abnäher vom breiten Ende bis zur Spitze.

TIPP - Um eine „Blase“ an jeder Spitze zu vermeiden, nähen Sie die letzten Stiche direkt an der Falte und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu machen. Nähen Sie NICHT an der Spitze mit Rückstichen. Bügeln Sie den Abnäher entlang der Naht flach, um die Stiche zu „verblenden“, und bügeln Sie dann den Abnäher zur hinteren Mitte.

PASPELTASCHE

21. Verstärken Sie die Ecken des RECHTEN Hosentrückenteils entlang der Nahtlinien, indem Sie an den kleinen Punkten schwenken, wie gezeigt.

22. RECHTS AUF RECHTS falten Sie die Paspel (5) der Länge nach in die Hälfte; heften Sie die Schnittkanten.

23. Stecken Sie die Paspel auf das RECHTE Rückenteil, wobei Sie die Nahtlinie 1 cm entlang der unteren Nahtlinie platzieren und die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Heften.

24. Stecken Sie den hinteren Taschenbesatz (7) RECHTS AUF RECHTS auf das Rückenteil (über der Paspel), legen Sie die 1 cm Nahtlinie auf die Nahtlinie, die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten.

25. Stecken Sie die Gesäßtasche (6) entlang der verbleibenden Nahtlinie auf das Rückenteil, lassen Sie dabei die Nahtzugabe für die Gesäßtasche frei. Nähen Sie entlang der Nahtlinie zwischen den kleinen Punkten.

26. Schneiden Sie entlang der Linie zwischen den Nähten diagonal zu den kleinen Punkten ein, achten Sie dabei darauf, die Paspel nicht einzuschneiden

27. Wenden Sie die Taschen und die dreieckigen Enden nach innen, drehen Sie die Paspel nach oben; bügeln Sie.

28. Nähen Sie die Kanten der Tasche und Taschenbesatzes zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen und die Paspel und die dreieckigen Enden in die Steppnaht eingefasst werden, lassen Sie dabei das Rückenteil frei.

29. NÄHEN Sie die Paspelenden **KNAPPKANTIG FEST**, durch alle Lagen.

RESTLICHE NÄHTE UND TASCHEN

30. Nähen Sie das Rückenteil an das Vorderteil am inneren Bein zusammen.

31. Nähen Sie den Rest der Schrittnaht auf den großen Punkt im Vorderteil und schließen Sie dabei an die vorherige Naht an. Nähen Sie erneut mit einem Abstand von 6 mm in der Nahtzugabe zwischen den Kerben. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht.

HINWEIS: Bringen Sie die Taschen wie folgt an den Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils an:

32. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS ein Teilstück der Tasche (8) auf die Seitenkanten des Vorderteils, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein.

33. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen. **STEPHEN** Sie die vorderen Taschen **UNTER**.

34. Stecken Sie ein Taschenteil RECHTS AUF RECHTS auf die Seitenkanten des Rückenteils, wobei die Kerben übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein.

35. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei zwischen den großen Punkten frei. Nähen Sie die Taschenkanten an den Seitennähten zusammen. Schneiden Sie die rückw. Nahtzugabe unterhalb der Taschen ein.

36. Bügeln Sie die Naht unterhalb des Ausschnitts auseinander. Bügeln Sie die Taschen nach vorne; heften Sie die Oberkanten.

TAILLENBUND

MODELLE B,C

37. LINKS AUF LINKS falten Sie die Träger (13) in der Hälfte, der Länge nach. Bügeln und eine Falte eindrücken.

38. Öffnen Sie die langen Kanten des Trägers und drehen Sie sie auf die LINKE Seite, so dass sie sich an der Falte treffen. Bügeln Sie.

39. Falten Sie der Träger der Länge nach zur Hälfte und bringen Sie die gebügelten Kanten zusammen. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten. Schneiden Sie die Träger in sechs Teile von je 9 cm Länge.

40. Schlagen Sie 1.5 cm an einem Ende ein.

41. Stecken Sie die Träger an der oberen Kante der Hose fest, zentrieren Sie sie über den großen Punkten und heften Sie die Schnittkanten gerade; heften Sie sie.

MODELLE A,B,C

42. STEPPEN Sie die obere Kante der Hose zwischen den vord. Kerben **FEST**.

43. Nähen Sie den mit Einlage verstärkten rechten vorderen Bund (9) und den mit Einlage verstärkten linken vorderen Bund (10) an den Seiten an den mit Einlage verstärkten hinteren Bund (11), wobei die Kerben übereinstimmen. (Die nicht vertärkten Bundteile werden als Besatz verwendet.)

44. Stecken Sie den Bund an der Oberkante der Hose fest, RECHTS AUF RECHTS, wobei die Kerben, Mitten und Seitennähte übereinstimmen, dabei schneiden Sie die Hose wo nötig ein. Beschneiden Sie die Naht; bügeln Sie sie zum Bund hin.

45. Nähen Sie den BESATZ des rechten vorderen Bundes (9) und den BESATZ des linken vorderen Bundes (10) an den Seiten an den BESATZ des hinteren Bundes (11), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der unteren Besatzkante. Beschneiden Sie die gebügelte Kante auf 1 cm.

46. Stecken Sie den Besatz RECHTS AUF RECHTS an den Bund, wobei die Mittelpunkte und Nähte übereinstimmen. Nähen Sie die Enden und die obere Kante ab; versäubern Sie die Nähte.

47. STEPPEN Sie den Besatz so weit wie möglich **UNTER**.

48. Wenden Sie den Besatz nach innen; bügeln Sie. Heften Sie den Besatz knapp über der Naht fest.

49. Um den Besatz an seinem Platz zu halten, breiten Sie auf der AUSSENSEITE die Bundnaht mit den Fingern, bis die vorherige Naht sichtbar ist. Nähen Sie über die vorherige Naht. **STEPHEN** Sie den Bund wie gezeigt **AB**.

MODELLE B,C

50. Drehen Sie die Träger nach oben. Stecken Sie an der Oberkante des Bundes, dabei über den Punkten zentrieren. **NÄHEN** Sie durch alle Lagen **KNAPPKANTIG FEST**.

ABSCHLUSS

SÄUME

51. Bügeln Sie den 3.2 cm breiten Saum an der unteren Kante der Hose nach oben. Bügeln Sie unter 6 mm an der Schnittkante. Nähen Sie dicht an der inneren gebügelten Kante.

HAKEN UND ÖSEN A

52. Nähen Sie auf der INNENSEITE Hakenverschlüsse an das rechte Ende des Bundes an der oberen und unteren Kante. Legen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, sodass die Mitten passen. Legen Sie das RECHTE Vorderteil über das LINKE, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen.

KNOPFLOCH UND KNOPF B,C

53. Bringen Sie ein Knopfloch im RECHTEN Bund an der Markierung an. Nähen Sie den Knopf an den LINKEN Bund am kleinen Punkt.