

13 PIÈCES DE PATRON

- 1 EMPIÈCEMENT DEVANT - A, B, C
- 2 EMPIÈCEMENT DOS - A, B, C
- 3 MANCHE - A, B, C
- 4 BORDURE D'ENCOLURE - A, B, C
- 5 DEVANT - A, B, C (A, B)
- 6 DOS - A, B, C (A, B)
- 7 POCHE - A, B, C
- 8 MANCHE INFÉRIEURE - A
- 9 BANDE DE MANCHE - A
- 10 VOLANT - A
- 11 CEINTURE-ÉCHARPE - A, B
- 12 VOLANT-B
- 13 VOLANT DE MANCHE - C

Plans de Coupe

patron côté imprimé sur le dessous

patron côté imprimé sur le dessus

Envers du patron

★ VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

✱

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE
SINGLE THICKNESS= SIMPLE ÉPAISSEUR
DOUBLE THICKNESS= DOUBLE ÉPAISSEUR

TUTORIELS DE COUTURE

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

Instructions de Couture

CODE	ENDROITE	ENVERS	ENTOÏLAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
------	----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos.

Comment coudre et **PIQUER LE BORD**.

Comment coudre deux rangées de **FRONCES**.

Comment coudre des **OURLETS ÉTROITS**.

Comment faire une **SOUS-PIQÛRE**.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES. PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMMENT.

ROBE A, B, C

1.

ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez les pièces de l'empiècement devant (1) ensemble, en faisant coïncider les milieux devant, les petits et les grands pois. Piquez sur les lignes de piqûre, en pivotant avec l'aiguille piquée dans le tissu sur le petit pois. Piquez de nouveau le long de la pointe par-dessus la piqûre précédente pour renforcer la couture.

2.

Faites une petite entaille sur l'empiècement devant le long de la ligne de coupe jusqu'à la piqûre sur le petit pois, en veillant à ne pas couper à travers la piqûre. **SOUS-PIQUEZ** le côté à parementure sur chaque côté de l'entaille aussi loin que possible – reportez-vous à la vidéo comment faire une sous-piqûre.

3.

Retournez l'empiècement devant à l'ENDROIT ; pressez. Bâissez ensemble les bords non finis.

4.

FRONCEZ le bord supérieur du devant (5) entre les petits pois – reportez-vous à la vidéo comment coudre deux rangées de fronces. Épinglez le devant sur le bord inférieur de l'empiècement devant, en faisant coïncider les milieux et les petits pois, ayant la parementure d'empiècement sur l'ENVERS. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez, Pressez la couture vers l'empiècement.

5.

FRONCEZ le bord supérieur du dos (6) entre les petits pois. Épinglez le dos et le bord inférieur de l'empiècement dos (2), en faisant coïncider les milieux et les petits pois. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers l'empiècement.

6.

Posez les poches sur les bords du côté du devant et dos comme suit : ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la poche (7) sur le devant et dos, en faisant coïncider les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

7.

Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur. **SOUS-PIQUEZ** la poche devant – reportez-vous à la vidéo comment faire une sous-piqûre.

8.

Épinglez le devant et le dos sur les coutures du côté, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures du côté, en laissant une ouverture entre les grands pois ; piquez au point arrière sur les grands pois pour renforcer la couture. Piquez les bords de la poche ensemble entre les coutures du côté.

9.

Crantez les valeurs de couture du dos sur les extrémités de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessus et au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant.

EMPIÈCEMENT ET MANCHE A

10.

FRONCEZ le bord supérieur de la manche inférieure (8), entre les petits pois. Piquez la couture de dessous de bras de la manche inférieure.

11.

Piquez les bouts de la bande de manche (9). Rentrez au fer 1.3 cm sur le bord sans encoche ; coupez à 1 cm.

12.

FRONCEZ le bord inférieur de la manche entre les grands pois. Épinglez l'ENDROIT de la bande de manche sur l'ENVERS de la manche, en faisant coïncider la couture de dessous de bras et les grands pois. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez. Égalisez la couture. Pressez la couture vers la bande.

13.

Retournez la bande vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure. Sur l'ENDROIT, épinglez le bord pressé de la bande par-dessus la couture. **PIQUEZ LE BORD** sur la bande près de la couture - reportez-vous à la vidéo pour piquer le bord.

14.

Épinglez la manche inférieure sur le bord inférieur de la manche (3), en faisant coïncider les petits pois. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez. Égalisez la couture. Pressez la couture vers la manche.

15.

Tenez la robe à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur les bords de l'emmanchure du devant et dos, en faisant coïncider les encoches, les petits pois et les coutures de dessous de bras. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre entre les encoches inférieures. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Pressez la couture vers la manche.

EMPIÈCEMENT ET MANCHE B

16.

Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la manche (3) – reportez-vous à la vidéo comment coudre des ourlets étroits. Tenez la robe à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur les bords de l'emmanchure du devant et dos, en faisant coïncider les encoches et les petits pois ; piquez.

17.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure de la robe (par-dessus l'ENVERS de la manche), ayant le pli à 1.5 cm du bord non fini ; rentrez 1.3 cm des bouts au-dessus des coutures de l'empiècement, comme illustré. Piquez le ruban sur place ; coupez les valeurs de couture à l'endroit où le ruban de biais a été appliqué. Faites un cran de 6 mm de profondeur sur les valeurs de couture de l'emmanchure devant et dos juste au-dessus du bord retourné du ruban. **SOUS-PIQUEZ** le ruban.

18.

Retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR, en retournant les coutures d'emmanchure vers la robe ; pressez. Bâissez à la main près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du faufil entre les coutures d'empiècement. Enlevez le bâti. Bâissez à la main le bord intérieur libre du ruban sur la valeur de couture.

EMPIÈCEMENT ET MANCHE C

19.

Pliez le volant de manche (13) en deux ENVERS CONTRE ENVERS, ayant les bords non finis au même niveau. Bâissez ensemble les bords non finis. **FRONCEZ** le bord à encoche entre les petits pois.

20.

Épinglez le volant de manche sur le bord inférieur de la manche (3), en faisant coïncider les petits pois. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez. Pressez le volant vers l'extérieur, en pressant la couture vers la manche. Sur l'ENDROIT, piquez la manche à 6 mm de la couture à travers toute l'épaisseur.

21.

Tenez la robe à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur les bords de l'emmanchure du devant et dos, en faisant coïncider les encoches et les petits pois. Piquez.

22.

ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l'emmanchure (par-dessus l'ENVERS du bord de la manche inférieure, ayant le pli à 1.5 cm du bord non fini ; rentrez 1.3 cm des bouts au-dessus de la couture d'empiècement, comme illustré. Piquez le ruban sur place ; égalisez les valeurs de couture à l'endroit où le ruban de biais a été appliqué. Faites un cran de 6 mm de profondeur sur les valeurs de couture de l'emmanchure devant et dos juste au-dessus du bord retourné du ruban. **SOUS-PIQUEZ** le ruban.

23.

Retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR, en retournant les coutures d'emmanchure vers l'empiècement devant et dos ; pressez. Bâissez à la main près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez entre les coutures d'empiècement le long du faufil. Enlevez le bâti. Bâissez à la main le bord intérieur libre du ruban sur la valeur de couture.

CONTINUEZ COMME SUIV POUR TOUS LES MODÈLES

24.

Piquez la couture de milieu du dos des pièces de la bordure d'encolure (4), en faisant coïncider les encoches. Rentrez au fer 1.3 cm sur le long bord sans encoche.
NOTE : Les illustrations suivantes montrent les valeurs de couture de l'emmanchure pressées vers l'emmanchure pour le Modèle A. Pour les modèles B, C, les valeurs de couture ont été pressées vers la robe à cause du ruban de biais.

25.

FRONCEZ le bord supérieur de la robe entre les grands pois sur les bords de l'ouverture du devant ; ayant la première rangée de faufil à 1.3 cm du bord non fini et une deuxième rangée de faufil à 6 mm du bord non fini. Épinglez l'ENDROIT de la bordure d'encolure sur l'ENVERS de la robe le long du bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux du dos, les petits et les grands pois et ayant les bords non finis au même niveau. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez en couture de 1.3 cm entre les grands pois, en piquant au point arrière sur les grands pois pour renforcer. Pressez la couture vers la bordure, en pressant la bordure vers l'extérieur.

26.

Pliez les attaches en deux ENDROIT CONTRE ENDROIT. Retournez le bord pressé de l'attache vers le bas aux grands pois de sorte que les bords non finis soient au même niveau ; épinglez. Piquez chaque attache sur le grand pois en couture de 1.3 cm, en piquant au point arrière sur le grand pois pour renforcer. Biaisiez les coins.

27.

Retournez les attaches à l'ENDROIT ; pressez. Sur l'ENDROIT, épinglez le bord pressé de la bordure d'encolure par-dessus la couture, en faisant coïncider les milieux du dos et les petits pois. **PIQUEZ LE BORD** sur la bordure près de la couture entre les grands pois - reportez-vous à la vidéo pour piquer le bord.
ASTUCE - utilisez un crochet tourneur pour retourner les attaches facilement, en insérant doucement le verrou entre les points de l'extrémité et en saisissant la valeur de couture avec le crochet. Tirez doucement en faisant attention à ne pas casser les points. Retournez.

28.

OURLET C – formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la robe – reportez-vous à la vidéo pour coudre des ourlets étroits.

VOLANT A, B

29.

Piquez les extrémités à encoche du volant (10 ou 12), en formant un cercle. Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur – reportez-vous à la vidéo pour coudre des ourlets étroits. Pliez le bord non fini du volant sur l'ENVERS sur la ligne de pliure ; pressez. **FRONCEZ** le bord supérieur avec une rangée de faufil le long de la ligne de fronces, en arrêtant les points aux coutures.
ASTUCE – si vous préférez, faites deux rangées de faufil, chacune à 3 mm sur chaque côté de la ligne de fronces. Une fois la robe soit complète, enlevez le faufil.

30.

Sur l'ENDROIT, épinglez le volant sur le bord inférieur de la robe, en faisant coïncider les coutures du milieu du dos, en plaçant les coutures restantes sur les petits pois du devant. Tirez sur le faufil pour ajuster ; bâtissez. Piquez. Pressez la couture vers la robe.

CEINTURE-ÉCHARPE, TOUS LES MODÈLES

31.

Piquez les extrémités à encoche des pièces de la ceinture-écharpe (11). Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez en laissant une ouverture pour retourner. Égalisez la couture et biaisiez les coins.

32.

Retournez la ceinture ; pressez. Cousez les bords de l'ouverture ensemble aux points coulés.
Portez la ceinture-écharpe comme illustré sur la pochette.

©2023 Simplicity® an IG Design Group Americas, Inc. brand. All rights reserved. Printed in U.S.A

Design Group Americas Inc Atlanta, GA. 30342 USA IG Design Group BV 7903 AK Hoogeveen Netherlands. Manufactured in USA

Simplicity® s9780

2 / 2

GERMAN

13 TEILE

1 VORD. PASSE - A,B,C

2 RÜCKW. PASSE - A,B,C

3 ÄRMEL - A,B,C

4 HALSEINFASSUNG - A,B,C

5 VORDERTEIL - A,B,C (c.I. A,B

6 RÜCKENTEIL - A,B,C (c.I. A,B)

7 TASCHE - A,B,C

8 UNTERÄRMEL - A

9 ÄRMELBAND - A

10 RÜSCHE- A

11 GÜRTELBAND - A,B

12 RÜSCHE- B

13 ÄRMELRÜSCHE - C

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖÖSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH
SINGLE THICKNESS= EINLAGIG
DOUBLE THICKNESS= ZWEILAGIG

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

Nähanleitung



Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

Wie man näht und **KNAPPKANTIG STEPPT**.

Wie man zweireihige **KRÄUSELN** näht.

Wie man **SCHMALE SÄUME** näht.

Wie man **UNTERSTEPPT**.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

KLEID A, B, C

1. Stecken Sie die Teile der vorderen Passe (1) RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die vordere Mitte sowie die kleinen und großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie entlang der Nahtlinien, wobei Sie die Nadel am kleinen Punkt im Stoff drehen. Nähen Sie erneut entlang der Nahtlinien, wobei Sie die Nadel am kleinen Punkt im Stoff drehen.

2. Schlitzen Sie die vordere Passe entlang der Schlitzlinie bis zur Naht am kleinen Punkt ein, achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht schneiden. **STEPHEN** Sie die gegenüberliegende Seite auf jeder Seite des Schlitzes so weit wie möglich **UNTER** - siehe Video zum Untersteppen.

3. Drehen Sie die vordere Passe RECHTS auf die Außenseite; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten zusammen.

4. REIHEN Sie die obere Kante des Vorderteils (5) zwischen den kleinen Punkten EIN - siehe Video „Nähen von zweireihigen Kräuseln“. Stecken Sie das Vorderteil an der Unterkante der vorderen Passe fest, wobei die Mittelpunkte und die kleinen Punkte übereinstimmen und die Passe auf der INNENSEITE liegt. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.

5. REIHEN Sie die obere Kante des Rückenteils (6) zwischen den kleinen Punkten EIN. Stecken Sie das Rückenteil an die untere Kante der rückw. Passe (2), wobei die Mitten und die kleinen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zur Passe hin.

6. Bringen Sie die Taschen wie folgt an den Seitenkanten des Vorder- und Rückenteils an: RECHTS AUF RECHTS stecken Sie die Tasche (7) auf das Rockvorder- und Rückenteil, wobei die die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht ein.

7. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen. **STEPHEN** Sie die vordere Tasche UNTER - siehe Video zum Untersteppen.

8. Stecken Sie das Vorderteil an den Seitennähten auf das Rückenteil, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten, steppen Sie am großen Punkt mit Rückstichen, um die Naht zu verstärken. Nähen Sie die Taschenkanten zwischen den Seitennähten zusammen.

9. Schneiden Sie die Nahtzugaben an den Enden der Tasche zurück ein. Bügeln Sie die Naht oberhalb und unterhalb des Einschnittes auf. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil.

PASSE UND ÄRMEL A

10.REIHEN Sie die Oberkante des unteren Ärmels (8) zwischen den kleinen Punkten EIN. Nähen Sie die Unterarmnaht des unteren Ärmels.

11.Nähen Sie die Enden des Ärmelbandes (9). Bügeln Sie unter 1.3 cm an der ungekerbten Kante; schneiden Sie auf 1 cm zu.

12.REIHEN Sie die Unterkante des Ärmels zwischen den großen Punkten EIN. Stecken Sie die RECHTE Seite des Ärmelbandes auf die LINKE Seite des Ärmels, wobei die Unterarmnaht und die großen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Band hin.

13. Drehen Sie das Ärmelband entlang der Faltlinie nach AUSSEN. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die gebügelte Kante des Bandes über die Naht. STEPPEN Sie das Band dicht an der Naht **KNAPPKANTIG** - siehe Video zum knappkantig steppen.

14. Stecken Sie den unteren Ärmel an die untere Kante des Ärmels (3), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

15. Halten Sie das Kleid mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS an die Armausschnittkanten von Vorder- und Rückenteil, wobei die Kerben, kleinen Punkte und die Unterarmnähte übereinstimmen. Nähen Sie. Nähen Sie die Naht erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt zwischen den unteren Kerben. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin.

PASSE UND ÄRMEL B

16. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der unteren Kante des Ärmels (3) - siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen. Halten Sie das Kleid mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS an die Armausschnittkanten des Vorder- und Rückenteils, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen; nähen Sie.

17. Stecken Sie das Band RECHTS AUF RECHTS auf die Armausschnittkante des Kleides (über die LINKE Seite des Ärmels), mit einer Falte 1.5 cm von der Schnittkante entfernt; drehen Sie die Enden 1.3 cm über der Passennaht um, wie gezeigt. Nähen Sie das Band fest; schneiden Sie die Nahtzugaben an den Stellen ein, an denen das Schrägband angebracht wurde. Knipsen Sie die Nahtzugaben am vorderen und hinteren Armausschnitt knapp über der umgeschlagenen Kante des Bandes 6 mm tief ein. STEPPEN Sie das Band **UNTER**.

18. Wenden Sie das Band nach INNEN und drehen Sie die Armausschnittnähte zum Kleid; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Bandes. Auf der AUSSENSEITE zwischen den Passennähten wie geheftet absteppen. Entfernen Sie die Heftung. Freie Innenkante des Bandes an der Nahtzugabe mit der Hand festheften.

PASSE UND ÄRMEL C

19. Falten Sie die Ärmelrüsche (13) in der Hälfte LINKS AUF LINKS , so dass die Schnittkanten gerade sind. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. REIHEN Sie die eingekerbte Kante zwischen den kleinen Punkten EIN.

20. Stecken Sie die Ärmelrüsche an der Unterkante des Ärmels (3), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Rüsche nach außen und drücken Sie die Naht zum Ärmel. Auf der AUSSENSEITE den Ärmel 6 mm von der Naht durch alle Dicken hindurch absteppen.

21. Halten Sie das Kleid mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armausschnitt zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel RECHTS AUF RECHTS an die Armausschnittkanten des Vorder- und Rückenteils, wobei die Kerben und kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie.

22. Stecken Sie das Band RECHTS AUF RECHTS auf die Armausschnittkante (über die LINKE Seite der unteren Ärmelkante), mit einer Falte 1.5 cm von der Schnittkante entfernt; drehen Sie die Enden 1.3 cm über der Passennaht nach unten, wie gezeigt. Nähen Sie das Band fest; schneiden Sie die Nahtzugaben an den Stellen ein, an denen das Schrägband angebracht wurde. Knipsen Sie die Nahtzugaben am vorderen und hinteren Armausschnitt knapp über der umgeschlagenen Kante des Bandes 6 mm tief ein. STEPPEN Sie das Band **UNTER**.

23. Wenden Sie das Band nach INNEN und drehen Sie die Armausschnittnähte in Richtung der vorderen und hinteren Passe; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Bandes. Steppen Sie auf der AUSSENSEITE zwischen den Passennähten wie geheftet ab. Entfernen Sie die Heftung. Freie Innenkante des Bandes an der Nahtzugabe mit der Hand festheften.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

24. Nähen Sie die hintere Mittelnäht der Halseinfassung (4), wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie unter 1.3 cm an der langen ungekerbten Kante.

HINWEIS: Die folgenden Abbildungen zeigen die Nahtzugaben des Armlochs, die bei Ansicht A zum Armloch hin gebügelt wurden. Bei den Modellen B und C wurden die Nahtzugaben wegen des Schrägbandes zum Kleid hin gebügelt

25.REIHEN Sie die obere Kante des Kleides zwischen den großen Punkten an den vorderen Öffnungskanten zusammen EIN, wobei die erste Reihe der Kräuselstiche 1.3 cm von der Schnittkante und die zweite Reihe der Kräuselstiche 6 mm von der Schnittkante entfernt ist. Stecken Sie die RECHTE Seite der Halseinfassung auf die LINKE Seite des Kleides entlang der Halskante, wobei die Mittelpunkte des Rückenteils, der kleinen und der großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gleichmäßig sind. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie d eine 1.3 cm lange Naht zwischen den großen Punkten und steppen Sie mit Rückstichen an den großen Punkten zur Verstärkung. Bügeln Sie die Naht in Richtung Einfassung und drücken Sie die Einfassung nach außen.

26.RECHTS AUF RECHTS falten Sie die Bindebandenden der Länge nach zur Hälfte. Drehen Sie die gebügelte Kante des Bindebandes an den großen Punkten nach unten, so dass die Schnittkanten gleichmäßig sind; stecken Sie sie fest. Nähen Sie jedes Bindebandende mit einer 1.3 cm langen Naht an den großen Punkt und steppen Sie mit Rückstichen am großen Punkt zur Verstärkung. Beschneiden Sie die Ecken.

27. Wenden Sie die Bindebänder RECHTS außen; bügeln Sie sie. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die gebügelte Kante der Halseinfassung über die Naht, so dass die hinteren Mitten und die kleinen Punkte übereinstimmen. STEPPEN Sie die Einfassung dicht an der Naht zwischen den großen Punkten **KNAPPKANTIG** - siehe Video zum knappkantig steppen. **TIPP:** Verwenden Sie einen „Schlaufenwender“, um die Bindebandenden leicht zu wenden. Stecken Sie den Riegel vorsichtig zwischen die Endstiche; greifen Sie die Nahtzugabe mit dem Haken und achten Sie darauf, dass die Stiche nicht abbrechen. Wenden.

28.SAUM C - Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der unteren Kante des Kleides - siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

RÜSCHE A, B

29. Nähen Sie die gekerbten Enden der Rüsche (10 oder 12), sodass ein Kreis entsteht. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der unteren Kante - siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen. Falten Sie die Schnittkante der Rüsche entlang der Faltlinie auf die LINKE Seite; bügeln. REIHEN Sie die obere Kante mit einer Reihe Kräuselstiche entlang der Kräusellinie EIN, unterbrechen Sie die Stiche an den Nähten. **TIPP:** Wenn Sie möchten, können Sie auch zwei Reihen Kräuselstiche (je 3 mm) auf jeder Seite der Kräusellinie anbringen. Entfernen Sie die Kräuselnähte, wenn das Kleid fertig ist.

30. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die Rüsche an der unteren Kante des Kleides fest, wobei die rückwärtigen Mittelnähte übereinstimmen und die verbleibenden Nähte an den kleinen Punkten auf dem Vorderteil liegen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben, um sie anzupassen; heften Sie. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht zum Kleid hin.

TAILLENBAND, ALLE MODELLE

31. Nähen Sie die gekerbten Enden des Taillenbands (11). Falten Sie das Taillenband der Länge nach zur Hälfte RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Wenden. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

32. Wenden Sie das Taillenband; bügeln Sie es. Säumen Sie die Öffnungskanten zusammen. **Tragen Sie das Taillenband wie auf dem Umschlag gezeigt.**