

12 PIÈCES DE PATRON

1 Empiècement devant - A, B	7 Pied de col - A, B
2 Devant - A, B	8 Manche - A, B
3 Poche - A, B	9 Patte de fermeture - A, B
4 Bande devant - A, B	10 Poignet - A, B
5 Empiècement dos - A, B	11 Col - B
6 Dos - A, B	12 Manche inférieure - B

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessus



Envers du patron



patron côté imprimé sur le dessus



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON, COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTOILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE L'ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	----------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :**DOUBLE-PIQÛRE** – reportez-vous à la vidéo comment faire une double-piqûre.**OURLET ÉTROIT** – reportez-vous à la vidéo coudre des ourlets étroits.**PIQÛRE DE SOUTIEN** - reportez-vous à la vidéo comment faire une piqûre de soutien.**SURPIQUER** - reportez-vous à la vidéo comment faire une surpiqûre.

TUTORIELS DE COUTURE



SCAN ME

Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur simplicity.com/sewingtutorials.

LES PIÈCES DU PATRON SERONT IDENTIFIÉES PAR DES NUMÉROS LA PREMIÈRE FOIS QU'ELLES SERONT UTILISÉES.

PIQUEZ LES COUTURES ENDROIT CONTRE ENDROIT, SAUF INDIQUÉ DIFFÉREMENT.

CHEMISE A, B

NOTE : Les croquis montrent le modèle A sauf indiqué différemment.

- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez l'empiècement devant (1) sur le devant (2). Relevez la couture au fer. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** l'empiècement devant. Faites un **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du devant.
- Rentrez au fer 6 mm sur le bord supérieur de la poche. Retournez le bord supérieur vers l'EXTÉRIEUR le long de la ligne de pliure, en formant la parementure. Piquez sur la ligne de couture sur les bords non finis. Pour soutenir le bord arrondi de la poche, piquez à 6 mm à l'EXTÉRIEUR de la ligne de couture, à grands points. Coupez la valeur de couture dans la zone de la parementure à 6 mm.
- Retournez les coins à l'ENDROIT, en retournant la parementure vers l'ENVERS ; pressez, en rentrant au fer les bords non finis le long de la piqûre. Tirez sur le faufil pour donner forme à la courbe. Pour supprimer le volume, coupez l'ampleur en faisant des encoches sur la valeur de couture le long des courbes aussi loin que le faufil. Piquez la parementure près du bord intérieur. Faites la boutonnière sur la marque du bord supérieur de la poche.
- Sur l'ENDROIT, épinglez la poche sur le bord supérieur du devant, en faisant coïncider les grands pois. **PIQUEZ LE BORD** et **SURPIQUEZ** les bords de la poche.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture du milieu du dos des pièces du dos (6). Pressez la couture vers le dos DROIT. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** le dos DROIT, comme illustré.
- Piquez l'empiècement dos (5) sur le bord supérieur du dos, en faisant coïncider les encoches. Relevez la couture au fer, en pressant l'empiècement vers l'extérieur. Sur l'ENDROIT, **SURPIQUEZ** l'empiècement du dos, comme illustré. Faites un **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du dos.
- ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez les devants et le dos sur les coutures d'épaule et du côté.
- Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS des pièces de la bande devant (4) en suivant la notice d'utilisation. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans marque. Coupez à 6 mm.
- Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur du vêtement, en distribuant l'ampleur si nécessaire. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la bande sur le devant, en faisant coïncider les encoches et les petits pois inférieurs. Piquez.
- Pressez la couture vers la bande, en pressant la bande vers l'extérieur. Pliez l'extrémité inférieure de la bande, ENDROIT CONTRE ENDROIT, en faisant coïncider les petits pois, en formant la parementure. Piquez les extrémités en couture de 1.5 cm, en veillant à ne pas piquer l'extrémité inférieure de la chemise. Égalisez la bande au-dessous de la piqûre.
- Retournez la bande vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Placez le bord pressé par-dessus la couture. Épinglez en place, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez près de la couture de la bande, en prenant le bord pressé sur l'ENVERS. Bâissez ensemble les bords non finis. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord devant de la bande

12. Posez l'entoilage thermocollant sur l'ENVERS d'une pièce du pied de col (7). Faites adhérer l'entoilage en place en suivant la notice d'utilisation. Crantez le bord de l'encolure du vêtement vers la piqûre de soutien. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le bord à simple encoche du pied de col sur le bord de l'encolure, en faisant coïncider les milieux dos et en plaçant les petits pois sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les autres petits pois. (La bande d'encolure étendue 1.5 cm au-delà des bords de l'ouverture du devant.)

Piquez le bord de l'encolure. Égalisez la couture ; crantez les courbes. Pressez le pied de col vers l'extérieur ; pressez la couture vers le pied de col.

13. MODÈLE B – faites l'entoilage sur l'ENVERS d'une pièce du col (11) en suivant la notice d'utilisation. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, piquez la parementure sur le col, en laissant les bords à encoche ouverts. Égalisez la couture et biaisez les coins.

14. Retournez le col ; pressez. Bâissez ensemble à la machine les bords non finis. **SURPIQUEZ** les bords extérieurs du col.

15. ENDROIT CONTRE ENDROIT et ayant les bords non finis au même niveau, épinglez le col (côté à parementure) sur le pied de col, en faisant coïncider les milieux du dos, les encoches et en faisant coïncider les grands pois sur le devant. Bâissez à la machine.

16. TOUS LES MODÈLES – rentrez au fer 1.5 cm sur le bord à simple encoche de la parementure de pied de col ; coupez à 6 mm. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la parementure de bande d'encolure sur la bande d'encolure (par-dessus le col pour le modèle B), en faisant coïncider les milieux. Piquez le bord du devant et à double encoche. Égalisez la couture ; crantez les courbes.

17. Retournez la parementure de bande vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Épinglez le bord pressé de la parementure par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, piquez près de tous les bords de la bande d'encolure, en prenant le bord pressé de la parementure sur l'ENVERS.

18. MODÈLE B – endroit contre endroit, piquez la manche inférieure (12) sur le bord inférieur de la manche (8) en faisant coïncider les encoches, ouvrez la couture au fer. Sur l'endroit, **SURPIQUEZ** chaque côté de la couture finie, comme illustré.

19. TOUS LES MODÈLES – épinglez l'ENDROIT de la patte de fermeture (9) sur l'ENVERS de la manche (8), en faisant coïncider les petits pois, comme illustré. Piquez sur les lignes de piqûre de la patte de fermeture de la manche, en renforçant la piqûre sur les petits pois sur le bord supérieur.

20. Faites une entaille entre la piqûre, en crantant en diagonale vers les petits pois sur le bord supérieur, comme illustré.

21. Retournez la patte de fermeture et les coins crantés vers l'EXTÉRIEUR, en pressant les coutures du côté vers l'ouverture et le triangle vers la manche.

22. Rentrez au fer 6 mm sur le long bord sur le côté gauche de la patte de fermeture. Épinglez le bord pressé par-dessus la couture, en pressant le long de la ligne de pliure et en formant la sous-patte. Piquez près du bord pressé de la sous-patte.

23. Rentrez au fer 6 mm sur l'extrémité supérieure et le long bord de la moitié droite de la patte de fermeture. Pliez la moitié droite de la patte de fermeture sur la ligne de pliure, en formant la patte. Bâissez le bord pressé de la patte par-dessus la couture et la manche, comme illustré.

24. Piquez près des bords bâtis de la patte et sur les lignes de piqûre.

25. Pour former les plis, pliez le long des lignes continues. Amenez les pliures vers les lignes pointillées ; épinglez. Bâissez le bord inférieur.

26. ENDROIT CONTRE ENDROIT, piquez la couture de dessous de bras des pièces de la manche.

27. Faites adhérer l'entoilage sur l'ENVERS des pièces du poignet (10), en suivant la notice d'utilisation. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord sans encoche du poignet. Coupez à 6 mm.

28. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le poignet, en plaçant les bords de l'ouverture sur les petits pois. Bâissez, en distribuant le bord de la manche pour ajuster. Piquez. Égalisez la couture.

29. Pressez la couture vers le poignet, en pressant le poignet vers l'extérieur.

30. Pliez le poignet sur la ligne de pliure, ENDROIT CONTRE ENDROIT. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures.

31. Retournez le poignet ; pressez. Sur l'ENVERS, épinglez le bord pressé du poignet par-dessus la couture, en plaçant les épingles sur l'ENDROIT. Sur l'ENDROIT, surpiquez le poignet près de la couture, en prenant le bord pressé du poignet sur l'ENVERS et en enlevant les épingles au fur et à mesure que vous vous en rapprochez.

32. SURPIQUEZ les bords extérieurs du poignet. Faites la boutonnière sur la marque. Cousez le bouton sur le petit pois.

33. Retournez la manche à l'ENDROIT. Tenez le vêtement à l'ENVERS avec l'emmanchure vers vous. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche sur le bord de l'emmanchure avec le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les coutures de dessous de bras, les encoches et les petits pois restants. Bâissez. Piquez, puis piquez à 3 mm de la première piqûre. Égalisez la couture au-dessous des encoches près de la piqûre. Ne pressez que la valeur de couture, en rétrécissant l'ampleur.

34. NOTE : Les croquis montrent la réalisation de la partie DROITE à la partie GAUCHE. Faites les boutonnières sur les marques du devant DROIT au GAUCHE et du pied de col. Superposez le DROIT au GAUCHE en faisant coïncider les milieux. Cousez les boutons sur le devant GAUCHE sous les boutonnières. Cousez à la main les boutons sur les petits pois du devant (sous les poches).

Simplicity® S9858

GERMAN

12 TEILE

1 VORD. PASSE - A,B	7 KRAGENBAND - A,B
2 VORDERTEIL - A,B	8 ÄRMEL - A,B
3 TASCHKE - A,B	9 KNOPFLEISTE - A,B
4 VORD. BAND - A,B	10 MANSCHETTE - A,B
5 RÜCKW. PASSE - A,B	11 KRAGEN- B
6 RÜCKENTEIL - A,B	12 UNTERÄRMEL - B

Zuschneideplan



POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GROSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖÖSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH



Nähanleitung



Für Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift ist ein Video mit Nähanleitung verfügbar.

Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

KNAPPKANTIG STEPPEN- siehe Video zum knappkantig steppen.

SCHMALER SAUM- siehe Video zum Nähen von schmalen Säumen.

FESTSTEBBEN - siehe Video „Wie man einen Steppstich macht“.

ABSTEBBEN- siehe Video zum Absteppen.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

DIE SCHNITTEILE WERDEN BEI DER ERSTEN VERWENDUNG DURCH NUMMERN GEKENNZEICHNET.

NÄHEN SIE DIE NÄHTE RECHTS AUF RECHTS, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGBEN.

HEMD A, B

HINWEIS: Sofern nicht anders angegeben, wird das Modell A gezeigt.

1. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die vordere Passe (1) an das Vorderteil (2). Bügeln Sie die Naht nach oben. Auf der AUSSENSEITE die vordere Passe **ABSTEBBEN**. STEBBEN Sie die Halsausschnittkante des Vorderteils. **FEST**.

2. Bügeln Sie unter 6 mm an der Oberkante der Tasche. Drehen Sie die obere Kante entlang der Falzlinie nach AUSSEN, so dass ein Besatz entsteht. Nähen Sie entlang der Nahtlinie an den Schnittkanten. Um die gebogene Kante der Tasche einzuhalten, nähen Sie mit einem langen Maschinenstich 6 mm AUSSEN an der Nahtlinie. Schneiden Sie die Nahtzugabe im Bereich des Besatzes auf 6 mm zurück.

3. Drehen Sie die Ecken RECHTS nach außen und wenden Sie den Besatz auf die LINKE Seite; bügeln Sie, bügeln Sie unter die Schnittkanten entlang der Nähte. Ziehen Sie die Einhaltenstiche nach oben, um die Kurve zu formen. Um die Fülle zu beseitigen, kürzen Sie die Nahtzugabe entlang der Kurven bis zu den Einhaltenstichen. Nähen Sie den Besatz neben der inneren Kante. Nähen Sie ein Knopfloch in die Oberkante der Tasche an der Markierung.

4. Stecken Sie die Tasche auf der AUSSENSEITE an der oberen Kante des Vorderteils, wobei die großen Punkte übereinstimmen. **STEBBEN** Sie die Taschenkanten **KNAPPKANTIG** und **STEBBEN** Sie sie AB.

5. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die hintere Mittelnaht des Rückenteils (6). Bügeln Sie die Naht zum RECHTEN Rückenteil hin. Auf der AUSSENSEITE das RECHTE Rückenteil **ABSTEBBEN**, wie gezeigt.

6. Nähen Sie die rückwärtige Passe (5) an die Oberkante des Rückenteils, wobei die Kerben übereinstimmen. Bügeln Sie die Naht nach oben und drücken Sie die Passe nach außen. Auf der AUSSENSEITE die rückw. Passe **ABSTEBBEN**, wie gezeigt. **STEBBEN** Sie die Halsausschnittkante des Rückenteils **FEST**.

7. Nähen Sie die Vorderteile rechts auf rechts an den Schulter- und Seitennähten auf das Rückenteil.

8. Bringen Sie auf der LINKEN Seite des vorderen Bandes (4) Abschnitte gemäß den Anweisungen des Herstellers aufbügelbare Einlage an. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der nicht markierten Kante. Beschneiden Sie auf 6 mm.

9. Arbeiten Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Kleidungsstücks, dabei halten Sie die Fülle ein, wenn nötig. Stecken Sie das Band RECHTS AUF RECHTS an das Vorderteil, so dass die Kerben und die unteren kleinen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie.

10. Bügeln Sie die Naht zum Band hin und drücken Sie das Band nach außen. Falten Sie das untere Ende des Bandes RECHTS AUF RECHTS, wobei die kleinen Punkte übereinstimmen und einen Besatz bilden. Nähen Sie die Enden mit einer 1.5 cm langen Naht zusammen und achten Sie darauf, das untere Ende des Hemdes nicht zu vernähen. Beschneiden Sie das Band unterhalb der Naht.

11. Wenden Sie das Band auf INNEN; bügeln Sie. Legen Sie die gebügelte Kante über die Naht. Stecken Sie die Stecknadeln an der AUSSENSEITE fest. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE dicht an der Naht des Bandes, wobei Sie die gebügelte Kante auf der INNENSEITE erfassen lassen. Heften Sie die Schnittkanten zusammen. **STEBBEN** Sie die gebügelte Bandkante **KNAPPKANTIG**.

12. Bringen Sie die aufbügelbare Einlage auf der LINKEN Seite eines Kragenbandes (7) an. Befestigen Sie die Einlage gemäß den Anweisungen des Herstellers. Schneiden Sie die Halsausschnittkante des Kleidungsstücks an der Steppnaht ein. Stecken Sie eine einzelne eingekerbte Kante des Kragens RECHTS AUF RECHTS an den Halsausschnitt, wobei die Mittelpunkte übereinstimmen und kleine Punkte an den Schulternähten gesetzt werden, wobei die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. (Das Nackenband reicht 1.5 cm über die vorderen Öffnungskanten hinaus.) Nähen Sie die Halsausschnittkante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. Bügeln Sie das Band nach außen; bügeln Sie die Naht zum Band hin.

13. MODELL B- Fixieren Sie die Einlage auf der LINKEN Seite eines Kragenabschnitts (11) gemäß den Anweisungen des Herstellers. RECHTS AUF RECHTS nähen Sie den Besatz an den Kragen, sodass die Schnittkanten bündig abschliessen, lassen Sie dabei die eingekerbten Kanten offen. Beschneiden Sie die Naht und die Ecken.

14. Wenden Sie den Kragen; bügeln Sie. Heften Sie die Schnittkanten maschinell zusammen. **STEBBEN** Sie die Außenkanten des Kragens AB.

15. Stecken Sie den Kragen (Besatzseite) auf das Kragenband, RECHTS AUF RECHTS, sodass die Schnittkanten bündig abschliessen und die hinteren Mitten, Kerben und die großen Punkte auf dem Vorderteil übereinstimmen. Heften Sie mit der Maschine.

16. ALLE MODELLE - Unter 1.5 cm an der einfachen eingekerbten Kante des Kragenbandes bügeln; auf 6 mm beschneiden. Stecken Sie den Nackenbandbesatz RECHTS AUF RECHTS auf das Nackenband (über den Kragen für Modell B), wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie das Vorderteil und die doppelt gekerbte Kante. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein.

17. Wenden Sie den Bandbesatz auf INNEN; bügeln Sie. Stecken Sie die gebügelte Besatzkante über die Naht und platzieren Sie die Stecknadeln auf der AUSSENSEITE. Nähen Sie auf der AUSSENSEITE dicht an allen Kanten des Nackenbandes, fangen Sie dabei die gebügelte Kante des Besatzes auf der INNENSEITE ein.

18. MODELL B- Nähen Sie rechts auf rechts den unteren Ärmel (12) an die untere Kante des Ärmels (8), wobei die Kerben übereinstimmen. Auf der Außenseite jede Seite der fertigen Naht wie gezeigt **ABSTEBBEN**.

19. ALLE MODELLE - Stecken Sie die RECHTE Seite der Knopfleiste (9) auf die LINKE Seite des Ärmels (8), wobei die kleinen Punkte übereinstimmen, wie gezeigt. Nähen Sie entlang der Nahtlinien auf der Leiste des Ärmels und verstärken Sie die Naht an den kleinen Punkten an der oberen Kante.

20. Schlitzen Sie zwischen den Nähten ein und schneiden Sie diagonal zu den kleinen Punkten an der Oberkante, wie gezeigt.

21. Wenden Sie die Leiste und die eingeschnittenen Ecken nach AUSSEN, drücken Sie die Seitennähte zur Öffnung und das Dreieck zum Ärmel hin.

22. Bügeln Sie unter 6 mm an der langen Kante der Leiste. Stecken Sie die gebügelte Kante über die Naht, bügeln Sie entlang der Falllinie und bilden Sie eine Unterlappung. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante der Unterlappung.

23. Bügeln Sie unter 6 mm am oberen Ende und an der langen Kante der rechten Hälfte der Leiste. Falten Sie die rechte Hälfte der Leiste entlang der Falllinie, sodass eine Überlappung entsteht. Heften Sie die gebügelte Kante der Überlappung über die Naht und den Ärmel, wie gezeigt.

24. Nähen Sie dicht an den gehefteten Kanten der Überlappung und entlang der Nahtlinien.

25. Zum Herstellen von Falten falten Sie entlang der durchgezogenen Linien. Bringen Sie die Falten zu den gestrichelten Linien; stecken Sie sie fest. Heften Sie über die Unterkante.

26. Nähen Sie RECHTS AUF RECHTS die Unterarmnaht der Ärmelteile.

27. Befestigen Sie die Einlage auf der LINKEN Seite der Manschettenabschnitte (10) gemäß den Anweisungen des Herstellers. Bügeln Sie unter 1.5 cm an der ungekerbten Kante der Maschette. Beschneiden Sie auf 6 mm.

28. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Ärmel an die Manschette, lassen Sie dabei die Öffnungskanten an den kleinen Punkten. Heften Sie, indem Sie die Ärmelkante angleichen. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht.

29. Bügeln Sie die Naht in Richtung Manschette und drücken Sie die Manschette nach außen.

30. RECHTS AUF RECHTS falten Sie die Maschette entlang der Falllinie. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Nähte.

31. Wenden Sie die Manschette; bügeln Sie. Auf der INNENSEITE die gebügelte Maschettensseite über die Naht stecken, die Nadeln auf der AUSSENSEITE platzieren. Auf der AUSSENSEITE die Manschette dicht an der Naht absteppen, dabei die gebügelte Kante der Manschette auf der INNENSEITE erfassen lassen und die Stecknadeln entfernen, sobald Sie sie erreichen.

32. STEBBEN Sie die Außenkanten der Manschette AB. Machen Sie das Knopfloch an den Markierungen. Nähen Sie den Knopf am kleinen Punkt.

33. Drehen Sie den Ärmel RECHTS außen. Halten Sie das Kleidungsstück mit der LINKEN Seite nach außen und dem Armloch zu Ihnen hin. Stecken Sie den Ärmel mit dem mittleren kleinen Punkt an der Schulternaht RECHTS AUF RECHTS an die Armlochkante, passend zu den Unterarmnähten, Kerben und den restlichen kleinen Punkten. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut 3 mm von der ersten Naht entfernt. Beschneiden Sie die Naht unterhalb der Kerben dicht an der Naht. Bügeln Sie nur die Nahtzugabe, schrumpfen Sie die Mehrweite heraus.

34. Hinweis: In den Abbildungen ist die Konstruktion RECHTS über LINKS dargestellt. Bringen Sie Knopflöcher in das RECHTE oder das LINKE Vorderteil und Kragenband an den Markierungen an. Lappen Sie das RECHTE über das LINKE, wobei die Mitten übereinstimmen. Nähen Sie Knöpfe unter den Knopflöchern an das LINKE Vorderteil. Nähen Sie die Knöpfe von Hand an das Vorderteil (unter den Taschen) an den kleinen Punkten.