

11 PIÈCES DE PATRON

- 1 Corsage devant - A, B, C
- 2 Corsage dos - A, B, C
- 3 Volant d'encolure - A, B, C
- 4 Manche - A, B
- 5 Guide pour élastique - A, B
- 6 Jupe devant - A, B, C
- 7 Jupe dos - A, B, C
- 8 Poche - A, B, C
- 9 Volant - A, B, C
- 10 Volant inférieur - B, C
- 11 Volant d'emmanchure - C

Plans de Coupe



patron côté imprimé sur le dessous



Envers du patron



patron côté imprimé sur le dessus



VOYEZ REMARQUES SPECIALES POUR LA COUPE

LA POSITION DES PIÈCES PEUT VARIER LÉGEREMENT SELON VOTRE TAILLE DE PATRON

IMPORTANT: POUR DÉCOUPER LES PIÈCES DE PATRON. COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE DE LA TAILLE AMÉRICAINE CORRESPONDANT À VOTRE TAILLE.

SELVAGE (S)= LISIÈRE (S)
SEL. (S)= LIS.
FOLD= PLIURE

Instructions de Couture

CODE

ENDROITE	ENVERS	ENTÔILAGE	DOUBLURE CÔTÉ DROIT	DOUBLURE ENVERS DU TISSU
----------	--------	-----------	---------------------	--------------------------

Lisez les **Instructions Générales** à la page 1 avant de commencer.

Les termes de couture imprimés en **CARACTÈRES GRAS** ont l'aide d'une Vidéo de Tutoriel de couture. Scannez le CODE QR pour regarder les vidéos :

SOUTENIR/FRONCER – reportez-vous à la vidéo Froncer : “**coudre deux rangées de fronces**”.

OURLET ÉTROIT – reportez-vous à la vidéo Ourlets : “**coudre des ourlets étroits**”.

PIQÛRE DE SOUTIEN- reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “**comment faire une piqûre de soutien**”.

SOUS-PIQUER- reportez-vous à la vidéo Points à la machine : “**comment faire une sous-piqûre**”.

POINTS COULÉS - Glissez l'aiguille dans le bord plié et faites un point au-dessous dans le tissu, ne prenant qu'un seul fil.

TUTORIELS DE COUTURE



Développez vos compétences en regardant des vidéos courtes et faciles à suivre sur [simplicity.com/sewingtutorials](https://www.simplicity.com/sewingtutorials).

ROBE A, B, C

NOTE : Les croquis montrent le modèle A, sauf indiqué différemment.

CORSAGE

- 1. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage devant (1) au-dessus du grand pois, dans le sens de la flèche, comme illustré.

POUR LE MODÈLE C

- 2. Coupez à 6 mm du bord de l'emmanchure.

CONTINUEZ COMME SUI

- 3. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez deux pièces du corsage devant (1) ensemble au niveau de la couture du milieu du devant. Piquez, en laissant ouvert au-dessus des petits pois.

NOTE : Les pièces restantes du corsage devant seront utilisées pour la doublure.

- 4. Faites une **PIQÛRE DE SOUTIEN** sur le bord de l'encolure du corsage dos (2) dans le sens de la flèche.

POUR LE MODÈLE C

- 5. Coupez à 6 mm du bord de l'emmanchure.

CONTINUEZ COMME SUI

- 6. Piquez les pièces du dos et le devant sur les épaules et les côtés.

NOTE : Les pièces restantes du corsage dos seront utilisées pour la doublure.

- 7. ENDROIT CONTRE ENDROIT, pliez le volant d'encolure (3) sur la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Égalisez les coutures. Crantez les coins.

- 8. Retournez à l'ENDROIT. Pressez. Bâ tissez et **FRONCEZ** les bords non finis.

- 9. Épinglez les volants d'encolure sur le bord de l'encolure, en plaçant les petits pois intérieurs sur les coutures d'épaule, en faisant coïncider les pois restants. Tirez sur le fauil et ajustez les fronces également. Bâ tissez.

JUPE

- 10. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces de la poche (8) sur la jupe devant (6) et la jupe dos (7), en faisant coïncider les grands pois, ayant les bords non finis au même niveau. Piquez en couture de 1 cm.

- 11. Pressez la couture vers la poche, en pressant la poche vers l'extérieur.

- 12. Épinglez la jupe devant et les jupes dos sur les coutures du côté, en faisant coïncider les grands pois. Piquez les coutures du côté, en laissant une ouverture entre les grands pois. Piquez les bords de la poche ensemble jusqu'à la couture du côté.

- 13. Crantez la valeur de couture de la jupe dos sur l'extrémité inférieure de la poche. Ouvrez la couture au fer au-dessous du cran. Pressez la poche vers le devant.

- 14. Piquez la couture du milieu du dos à 3.8 cm au-dessous de l'encoche sur le bord inférieur, comme illustré.

- 15. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe devant entre les lignes de couture, comme illustré, en maintenant la poche libre. **FRONCEZ** le bord supérieur de la jupe dos entre les lignes de couture et les encoches.

- 16. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du volant (9) ensemble sur les extrémités, en faisant coïncider les encoches. Piquez. **FRONCEZ** le bord supérieur du volant entre les lignes de couture, comme illustré.

POUR LE MODÈLE A

- 17. Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur du volant.

CONTINUEZ COMME SUI

- 18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le volant sur le bord inférieur de la jupe, en plaçant les deux coutures sur les petits pois et la couture restante sur le milieu du dos. Tirez sur le fauil et ajustez les fronces également. Bâ tissez. Piquez, en veillant à ne pas saisir la poche dans la piqûre. Relevez la couture au fer.

POUR LES MODÈLES B, C

- 19. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez les pièces du volant inférieur (10) ensemble sur les extrémités, en faisant coïncider les encoches. Piquez. **FRONCEZ** le bord supérieur du volant inférieur entre les lignes de couture. Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur du volant.

- 20. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le volant inférieur sur le bord inférieur du volant, en plaçant une couture au niveau du milieu du dos, en séparant uniformément les coutures restantes. Tirez sur le fauil et ajustez les fronces également. Bâ tissez. Piquez. Relevez la couture au fer.

CONTINUEZ COMME SUI

- 21. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la jupe sur le bord inférieur du corsage, en faisant coïncider les milieux et les coutures du côté, en maintenant la poche libre. Tirez sur le fauil et ajustez les fronces également. Bâ tissez. Retournez les poches vers le devant. Bâ tissez le bord supérieur en place. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la seconde piqûre. Relevez la couture au fer.

FERMETURE À GLISSIÈRE ET DOUBLURE

NOTE : Piquez la fermeture à glissière en utilisant un pied à fermeture invisible.

- 22. Ouvrez la fermeture et pressez le ruban à froid. Sur l'ENDROIT, épinglez le côté DROIT de la fermeture vers le bas sur le côté DROIT de l'ouverture de la fermeture. Ayez la spirale le long de la ligne de couture, le ruban sur la valeur de couture et l'arrêt supérieur à 2 cm au-dessous du bord supérieur, comme illustré. Bâ tissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure DROITE du pied par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

- 23. Épinglez de la même façon l'autre moitié de la fermeture sur le côté GAUCHE de l'ouverture de la fermeture. Bâ tissez à la main au centre du ruban. Placez le pied à fermeture en haut de la fermeture avec la rainure GAUCHE par-dessus la spirale. Piquez sur le ruban jusqu'à l'encoche. Piquez au point arrière pour renforcer.

- 24. Fermez la fermeture et vérifiez qu'elle ne soit pas visible de l'ENDROIT. Tirez les extrémités libres du ruban de la fermeture à l'opposé de la valeur de couture. Épinglez la couture restante du milieu du dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez le pied à fermeture vers la GAUCHE de sorte que l'aiguille descende à travers l'encoche extérieure du pied. Piquez le reste de la couture en commençant à 6 mm au-dessus du point le plus bas et légèrement vers la GAUCHE. Si vous préférez, dépliez chaque valeur de couture au bas de la fermeture et piquez le ruban sur celle-là.

25.Piquez et préparez la doublure de corsage comme décrit pour le CORSAGE, sans considérer les volants d’encolure.

26.Rentrez au fer la valeur de couture sur le bord inférieur de la doublure de corsage. Coupez la valeur de couture pressée à 1 cm.

27.Dépliez les bords de l’ouverture du dos, sans dérouler les dents de la fermeture. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la doublure sur le bord supérieur de la robe, en faisant coïncider les milieux, les symboles et les coutures, en crantant le bord de l’encolure de la doublure si nécessaire. Piquez, en arrêtant la piqûre au petit pois sur le milieu du devant. Égalisez la couture.

28.Épinglez les bords de l’ouverture du dos ensemble. En utilisant un pied à fermeture réglable, piquez à 1.3 cm des bords du dos, en maintenant les dents de la fermeture libres.
Biaisez les coins. Ne coupez pas les bords du milieu du dos. **SOUS-PIQUEZ** le bord de l’encolure de la doublure aussi loin que possible.

29.Retournez la doublure et les bords du dos vers l'INTÉRIEUR, en déroulant les dents de la fermeture en place ; pressez. Cousez le bord pressé par-dessus la couture. Bâissez les bords de l’emmanchure.

MANCHE A, B

POUR LES MODÈLES A, B

30.FRONCEZ le bord supérieur de la manche (4) entre les petits pois extérieurs.

31.Piquez la couture de manche.

POUR LE MODÈLE A

32.Pour former la coulisse de l'élastique, relevez un ourlet de 1.5 cm sur le bord inférieur de la manche. Retournez 6 mm du bord non fini de l’ourlet sur l’envers ; pressez. Piquez près du bord intérieur de l’ourlet, en laissant une ouverture pour insérer l'élastique.

33.Coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du guide pour élastique (5). Insérez l'élastique dans l’ouverture de la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté.

34.Piquez solidement les bouts de l’élastique ensemble.

35.Piquez l’ouverture, en étendant l'élastique au fur et à mesure. Distribuez l’ampleur également.

POUR LE MODÈLE B

36.Formez un **OURLET ÉTROIT** sur le bord inférieur de la manche.

37.Pour former la coulisse, sur l'ENVERS, placez le bord inférieur du biais sur la ligne d'emplacement, en repliant les extrémités pour les rejoindre sur la couture. Épinglez en place.
Piquez près des deux longs bords.

38.Coupez deux morceaux d'élastique de la longueur du guide pour élastique. Insérez l'élastique dans l’ouverture de la coulisse. Superposez les bouts et fixez-les en utilisant une épingle de sûreté.

39.Piquez solidement les bouts de l'élastique ensemble. Cousez les bords de l'ouverture du ruban de biais aux **POINTS COULÉS**. Distribuez l’ampleur également.

POUR LES MODÈLES A, B

40.ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez la manche et le corsage sur le bord de l’emmanchure, en faisant coïncider les encoches et en plaçant le petit pois du milieu sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les petits pois restants. Tirez sur le faufil et ajustez les fronces également. Bâissez. Piquez, puis piquez à 6 mm du rentré. Égalisez près de la seconde piqûre. Pressez la couture vers la manche.
Cousez les boutons sur le milieu du devant en les séparant uniformément, comme illustré sur la pochette.

EMMANCHURE C

41.ENVERS CONTRE ENVERS, pliez le volant d'emmanchure (11) sur la ligne de pliure. Bâissez et **FRONCEZ** les bords non finis.

42.Sur l'ENDROIT, épinglez le volant sur le bord de l'emmanchure, ayant les bords non finis au même niveau, en plaçant le petit pois sur la couture d'épaule, en faisant coïncider les grands pois. Ajustez les fronces également. Bâissez.

43.Dépliez un bord du ruban de biais simple.
ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le ruban sur le bord de l’emmanchure ayant le pli à 1 cm du bord non fini, en rentrant et en superposant une extrémité sur la couture du côté. Piquez. Égalisez la couture ; crantez les courbes. **SOUS-PIQUEZ**.

44.Retournez le ruban vers l'INTÉRIEUR ; pressez. Bâissez près du bord intérieur du ruban. Sur l'ENDROIT, surpiquez le long du faufil.
Cousez les boutons sur le milieu du devant en les séparant uniformément, comme illustré sur la pochette.

Simplicity®

s9900

GERMAN

11 TEILE

- 1 VORD. OBERTEIL - A,B,C
- 2 RÜCKW. OBERTEIL - A,B,C
- 3 HALSRÜSCHE - A,B,C
- 4 ÄRMEL - A,B
- 5 FÜHRUNG FÜR GUMMIBAND - A,B
- 6 ROCKVORDERTEIL - A,B,C
- 7 ROCKRÜCKENTEIL - A,B,C
- 8 TASCHE - A,B,C
- 9 RÜSCHE - A,B,C
- 10 UNTERE RÜSCHE - B,C
- 11 ARMLOCHRÜSCHE - C

Zuschneideplan

Muster nach unten laufend

Muster nach oben laufend

Innenseite des schnittbogens

★ SIEHE
SPEZIELLE
✱ NÄHANLEITUNG

POSITION DER MUSTERTEILE KANN JE NACH IHRER SCHNITTMUSTERGRÖÖE ABWEICHEN.

HINWEIS: BEIM AUSSCHNEIDEN DES PAPIERSCHNITTS SCHNEIDEN SIE AN DERJENIGEN US GRÖSSENLINIE ENTLANG, DIE IHRER EUROPÄISCHEN GRÖSSE ENTSPRICHT

SELVAGE (S)= WEBKANTE(N)
SEL. (S)= WEBKANTE(N)
FOLD= STOFFBRUCH

Nähanleitung

Stoff-

schlüssel

RECHTE SEITE

LINKE SEITE

EINLAGE

FUTTER

RECHTE SEITE

FUTTER

LINKE SEITE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die **Allgemeinen Anweisungen** auf Seite 1

Nähmethoden in **FETT** gedruckter Schrift haben ein Video zum Nähen

verfügbar. Scannen Sie den QR CODE, um die Videos anzusehen:

EINHALTEN/EINREIHEN - siehe Kräuseln: „**Zweireihige Kräuseln nähen**“ Video.

SCHMALER SAUM - siehe Säume: „**Schmale Säume nähen**“ Video.

FESTSTEPHEN - siehe Maschinestiche: „**Wie man einen Steppstich macht**“ Video.

UNTERSTEPHEN - siehe Maschinestiche: „**Wie man untersteppt**“ Video.

SÄUMEN- Nadel durch eine gefaltete Kante schieben, dann einen Faden des darunter liegenden Stoffes aufnehmen.

NÄH-TUTORIALS



Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten durch kurze, leicht verständliche Videos unter simplicity.com/sewingtutorials.

KLEID A, B, C

HINWEIS: Wenn nicht anders angegeben, wird das Modell A abgebildet.

OBERTEIL

1. **STEPHEN** Sie die Halsausschnittkante des vord. Oberteils (1) oberhalb des großen Punktes in Pfeilrichtung **FEST**, wie gezeigt.

FÜR MODELL C

2. Beschneiden Sie 6 mm von der Armausschnittkante.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

3. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie zwei vorderen Oberteile (1) an der vorderen Mittelnäht zusammen. Nähen Sie, lassen Sie dabei oberhalb der kleinen Punkte offen.

HINWEIS: Die verbleibenden vorderen Oberteile werden als Futter verwendet.

4. **STEPHEN** Sie die Nackenkante des rückw. Oberteils (2) in der Pfeilrichtung **FEST**.

FÜR MODELL C

5. Beschneiden Sie 6 mm von der Armausschnittkante.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

6. Nähen Sie die Rückenteile an den Schultern und an den Seiten an das Vorderteil.

HINWEIS: Die verbleibenden rückw. Oberteile werden als Futter verwendet.

7. Falten Sie die Halsrüsche (3) entlang der Faltlinie RECHTS AUF RECHTS. Nähen Sie die Enden. Beschneiden Sie die Nähte. Schneiden Sie die Ecken ein.

8. Drehen Sie die RECHTE Seite nach außen. Bügeln Sie. Heften und **REIHEN** Sie die Schnittkanten **EIN**.

9. Stecken Sie die Halsrüschen auf die Halskante, platzieren Sie die inneren kleinen Punkte an den Schulternähten, wobei die restlichen kleinen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben und passen Sie die Kräuseln gleichmäßig an. Heften.

ROCK

10. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie die Tasche (8) auf das Rockvorderteil (6) und Rückenteil (7), wobei die die großen Punkte übereinstimmen und die Schnittkanten gerade sind. Nähen Sie eine 1 cm lange Naht.

11. Bügeln Sie die Naht zur Tasche hin und drücken Sie die Tasche nach außen.

12. Stecken Sie das Rockvorderteil an den Seitennähten auf die Rockrückenteile, wobei die großen Punkte übereinstimmen. Nähen Sie die Seitennähte, lassen Sie dabei eine Öffnung zwischen den großen Punkten. Nähen Sie die Taschenkanten bis zur Seitennaht zusammen.

13. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Rockrückenteils am unteren Ende der Tasche ein. Bügeln Sie die Naht unterhalb des Einschnitts auseinander. Bügeln Sie die Tasche zum Vorderteil.

14. Nähen Sie die hintere Mitte von 3.8 cm unterhalb der Kerbe zur Unterkante, wie gezeigt.

15. **REIHEN** Sie die Oberkante des Rockvorderteils zwischen den Nahtlinien **EIN**, wie gezeigt, lassen Sie dabei die Tasche frei. **REIHEN** Sie die Oberkante des Rockrückenteils zwischen den Nahtlinien und Kerben **EIN**.

16. Stecken Sie RECHTS AUF RECHTS die Rüscheanteile (9) an den Enden zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. **REIHEN** Sie die Oberkante der Rüsche zwischen den Nahtlinien **EIN**, wie gezeigt.

FÜR MODELL A

17. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante der Rüsche.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

18. RECHTS AUF RECHTS stecken die Rüsche an der Unterkante des Rocks, wobei zwei Nähte auf kleine Punkte und die verbleibende Naht auf die hintere Mitte gelegt werden. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben und passen Sie die Kräuseln gleichmäßig an. Heften. Nähen Sie, achten Sie dabei darauf, dass die Tasche in der Naht nicht eingefasst wird. Bügeln Sie die Naht nach oben.

FÜR MODELLE B, C

19. Stecken Sie die unteren Rüscheanteile (10) an den Enden RECHTS AUF RECHTS zusammen, wobei die Kerben übereinstimmen. Nähen Sie. REIHEN Sie die Oberkante der unteren Rüsche zwischen den Nahtlinien **EIN**. Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante der Rüsche.

20. Stecken Sie die untere Rüsche RECHTS AUF RECHTS an die untere Kante der Rüsche, wobei sich eine Naht in der hinteren Mitte befindet und die übrigen Nähte gleichmäßig verteilt sind. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben und passen Sie die Kräuseln gleichmäßig an. Heften. Nähen Sie. Bügeln Sie die Naht nach oben.

FÜR ALLE MODELLE WIE FOLGT FORTFAHREN

21. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie den Rock an die untere Kante des Oberteils, wobei die Mitten und Seitennähte übereinstimmen, dabei lassen Sie die Tasche frei. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben und passen Sie die Kräuseln gleichmäßig an. Heften. Wenden Sie die Taschen nach vorn. Heften Sie die obere Kante fest. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht nach oben.

REISSVERSCHLUSS UND FUTTER

HINWEIS: Nähen Sie den unsichtbaren Reißverschluss mit einem unsichtbaren Reißverschlussfuß.

- 22.** Öffnen Sie den Reißverschluss und bügeln Sie das Band mit einem kühlen Bügeleisen. Stecken Sie auf der AUSSENSEITE die RECHTE Seite des Reißverschlusses mit der Vorderseite nach unten auf die RECHTE Seite der Reißverschlussöffnung. Legen Sie die Spule entlang der Nahtlinie an, das Band innerhalb der Nahtzugabe und den oberen Anschlag 2 cm unterhalb der Oberkante, wie gezeigt. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der RECHTEN Nut des Fußes über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.
- 23.** Stecken Sie die verbleibende Hälfte des Reißverschlusses auf der LINKEN Seite der Reißverschlussöffnung auf die gleiche Weise fest. Heften Sie mit der Hand entlang der Mitte des Bandes. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß am oberen Ende des Reißverschlusses mit der LINKEN Rille über der Spule. Nähen Sie entlang des Bandes bis zur Kerbe. Steppen Sie mit Rückstichen zur Verstärkung.
- 24.** Schließen Sie den Reißverschluss und prüfen Sie, ob er von AUSSEN unsichtbar ist. Ziehen Sie die freien Enden des Reißverschlussbandes von der Nahtzugabe weg. Stecken Sie die verbleibende hintere Mittelnahť unterhalb des Reißverschlusses zusammen. Positionieren Sie den Reißverschlussfuß ganz nach LINKS, sodass die Nadel durch die äußere Kerbe des Fußes nach unten geht. Nähen Sie den Rest der Naht, beginnend 6 mm oberhalb des untersten Stichs und leicht nach LINKS. Wenn Sie es bevorzugen, öffnen Sie jede Nahtzugabe am Ende des Reißverschlusses und nähen Sie das Band auf die Nahtzugabe.
- 25.** Nähen und bereiten Sie das Oberteilfutter auf die gleiche Weise wie das **OBERTEIL** vor, lassen Sie dabei die Halsrüschen außer Acht.
- 26.** Bügeln Sie unter die Nahtzugabe an der Unterkante des Oberteilfutters. Beschneiden Sie die gebügelte Nahtzugabe auf 1 cm.

- 27.** Öffnen Sie die Kanten der rückwärtigen Öffnung und rollen Sie die Reißverschlusszähne aus. Stecken Sie das Futter RECHTS AUF RECHTS auf die Oberkante des Kleides, wobei die Mittelpunkte, Symbole und Nähte übereinstimmen und die Halskante des Futters, wo nötig, eingeschnitten wird. Nähen Sie, unterbrechen Sie dabei die Naht am kleinen Punkt an der vorderen Mitte. Beschneiden Sie die Naht.
- 28.** Stecken Sie die hinteren Öffnungskanten zusammen. Verwenden Sie einen verstellbaren Reißverschlussfuß und nähen Sie 1.3 cm von den hinteren Kanten entfernt, halten Sie dabei die Reißverschlusszähne frei. Beschneiden Sie die Ecken. Schneiden Sie die hinteren Mittelkanten nicht ein. **STEPPEN** Sie die Halsausschnittkante des Futters so weit wie möglich **UNTER**.
- 29.** Wenden Sie das Futter und die rückwärtigen Kanten nach INNEN, rollen Sie die Reißverschlusszähne wieder ein; bügeln Sie. **SÄUMEN** Sie die gebügelte Kante über die Naht. Heften Sie die Armausschnittkanten.
- 30.** **REIHEN** Sie die Oberkante des Ärmels (4) zwischen den äußeren kleinen Punkten EIN.
- 31.** Nähen Sie die Ärmelnaht.
- 32.** Um einen Tunnel für das Gummiband zu bilden, drehen Sie den Saum an der unteren Kante des Ärmels um 1.5 cm nach oben. Drehen Sie die 6 mm der Schnittkante des Saums auf die linke Seite; bügeln Sie. Nähen Sie dicht an der Innenkante des Saums, lassen Sie dabei eine Öffnung zum Einsetzen des Gummibandes.
- 33.** Schneiden Sie zwei Stücke des Gummibands in der Länge der Führung für das Gummiband (5) zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung des Tunnelzugs ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken.
- 34.** Nähen Sie die Gummienden fest zusammen.

- 35.** Nähen Sie die Öffnung, wobei Sie das Gummiband beim Nähen dehnen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.

FÜR MODELL B

- 36.** Nähen Sie einen **SCHMALEN SAUM** an der Unterkante des Ärmels.
- 37.** Legen Sie auf der INNENSEITE die untere Kante des Schrägbandes entlang der Ansatzlinie und drehen Sie die Enden ein, so dass sie sich an der Naht treffen. Feststecken. Nähen Sie dicht an den beiden Längskanten.
- 38.** Schneiden Sie zwei Stücke Gummiband in der Länge der Führung für das Gummiband zu. Führen Sie das Gummiband durch die Öffnung des Tunnelzugs ein. Die Enden überlappen und mit einer Sicherheitsnadel feststecken.
- 39.** Nähen Sie die Gummienden fest zusammen. **SÄUMEN** Sie die Öffnungskanten des Schrägbandes zusammen. Verteilen Sie die Fülle gleichmäßig.
- 40.** Stecken Sie den Ärmel an der Armlochkante RECHTS AUF RECHTS auf das Oberteil, wobei die Kerben übereinstimmen und der mittlere kleine Punkt an der Schulternaht platziert wird und die übrigen kleinen Punkte übereinstimmen. Ziehen Sie die Kräuselnähte nach oben und passen Sie die Kräuseln gleichmäßig an. Heften. Nähen Sie. Nähen Sie erneut mit 6 mm Abstand in der Nahtzugabe. Beschneiden Sie dicht an der zweiten Naht. Bügeln Sie die Naht zum Ärmel hin. Nähen Sie Knöpfe in der vorderen Mitte, dabei die Knöpfe gleichmäßig verteilen, wie auf dem Umschlag gezeigt.
- 41.** LINKS AUF LINKS falten Sie die Armausschnittrüsche (11) entlang der Faltlinie. Heften und **REIHEN** Sie die Schnittkanten EIN.
- 42.** Auf der AUSSENSEITE stecken Sie die Rüsche an der Armlochkante, wobei die großen Punkte übereinstimmen, Schnittkanten gleichmäßig sind und ein kleiner Punkt an der Schulternaht gesetzt wird. Verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Heften.

- 43.** Öffnen Sie eine Kante des einfach gefalteten Schrägbandes. RECHTS AUF RECHTS stecken Sie das Band an der Armlochkante fest und falten Sie es 1 cm von der Schnittkante entfernt, drehen Sie es um und legen Sie ein Ende auf die Seitennaht. Nähen Sie. Beschneiden Sie die Naht; schneiden Sie die Kurven ein. **UNTERSTEPPEN**.
- 44.** Wenden Sie das Band auf INNEN; bügeln Sie. Heften Sie dicht an der Innenkante des Bandes. Auf der AUSSENSEITE wie geheftet absteppen. Nähen Sie Knöpfe in der vorderen Mitte, dabei die Knöpfe gleichmäßig verteilen, wie auf dem Umschlag gezeigt.